

OL 600ex, 600ex/OP und 610ex

SERVICE TRAINING MANUAL

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

Wichtiger Hinweis

Vor der Benutzung dieses Service Training Manuals sollten Sie das Handbuch des entsprechenden Gerätes sorgfältig lesen, um sich mit der Benutzung und den Grundfunktionen vertraut zu machen. Alle in den Handbüchern behandelten Themen (Installation, Menüeinstellungen usw.) werden im Service Training Manual nicht nochmals aufgeführt.

In diesem Service Training Manual werden die Druckermodelle OL 600ex, OL 600ex/OP und OL 610ex behandelt. Alle Erklärungen und Beschreibungen sind auf diese Geräte anwendbar. Auf Unterschiede wird gegebenenfalls hingewiesen.

Rechtliche Hinweise

Wir haben jede Anstrengung unternommen, damit die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen vollständig, genau und aktuell sind. Soweit gesetzlich zulässig, schließen wir jegliche Haftung für Folgeschäden aus, die sich aus der Verwendung dieses Handbuches ergeben. Im übrigen haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wir gewährleisten nicht, daß Änderungen an Geräten anderer Hersteller, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen wird, ohne Auswirkungen auf die Anwendbarkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen bleiben.

Der Urheber behält sich alle Rechte vor, einschließlich des Rechts, dieses Handbuch vollständig oder teilweise in irgendeiner Weise zu vervielfältigen.

Änderungen des Inhaltes ohne vorherige Ankündigungen bleiben vorbehalten.

Technische Änderungen des Produktes ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wie bei allen elektrischen Geräten gibt es einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, die Sie beachten sollten. Diese Vorsichtsmaßnahmen dienen in erster Linie Ihrer eigenen Sicherheit, schützen aber auch den Drucker vor eventuellen Beschädigungen.

Lesen Sie die Dokumentation des Druckers sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Lesen und beachten Sie alle auf dem Produkt selbst angegebenen und beiliegenden Warnungen und Anweisungen.

Drucker aufstellen:

- Der Drucker muß auf einer stabilen, geraden Oberfläche stehen. Um einer Überhitzung vorzubeugen, sollte der Drucker rundum frei stehen, die Öffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Elektrische Geräte strahlen Wärme zu allen Seiten ab. Beachten Sie dies beim Aufstellen auf Holz und anderen empfindlichen Oberflächen.
- Stellen Sie den Drucker in keinem Fall in die direkte N\u00e4he eines Heizk\u00f6rpers, an den Luftausla\u00df einer Klimaanlage oder in staubige Umgebung.
- Setzen Sie den Drucker nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Der Drucker darf nicht mit Flüssigkeiten Art in Berührung kommen. Verwenden Sie daher keine Flüssigkeiten in der Nähe des Druckers.
- Es dürfen keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Druckers gesteckt werden, da Sie sich damit der Gefahr eines elektrischen Schlags aussetzen oder einen Brand auslösen können.
- Warten Sie den Drucker nur wie im Handbuch und in diesem Service Training Manual beschrieben. Das Öffnen des Gehäuses kann zu einem elektrischen Schlag und anderen Schäden führen. Ziehen Sie vor dem Öffnen des Gehäuses unbedingt den Netzstecker. Änderungen am Drucker, die nicht im Handbuch oder in diesem Service Training Manual beschrieben sind, können ihn beschädigen und kostenpflichtige Reparaturen zur Folge haben.
- Wie alle elektronischen Geräte kann der Drucker durch elektrostatische Ladungen beschädigt werden. Statische Ladungen können beispielsweise beim Laufen auf ungeeigneten Bodenbelägen entstehen und beim Berühren des geschlossenen Gehäuses auf den Drucker übertragen werden. Beachten Sie dies bei der Wahl des Standortes.

Netzanschluß:

- Die Werte des Netzanschlusses und die Bezeichnung auf der Rückseite des Druckers müssen einander entsprechen. Eine erforderliche Änderung der Eingangsspannung darf nur durch einen autorisierten Lieferanten vorgenommen werden.
- Der Drucker muß über das beiliegende Netzkabel an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Das Stromnetz sollte frei von Spitzen und sonstigen Störungen sein.
- Die Netzsteckdose muß sich in der Nähe des Druckers befindet und leicht zugänglich sein.
- Die Sicherheitsanforderungen sind nicht eingehalten, wenn der Drucker nicht an einer Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen ist.
- Ziehen Sie zur vollständigen Netztrennung den Netzstecker.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels oder einer Mehrfachsteckdose darf deren maximale elektrische Belastbarkeit nicht überschritten werden.
- Das Netzkabel darf nicht beschädigt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab und verlegen Sie es so, daß niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes Netzkabel sofort.
- Ziehen Sie vor einer Reinigung des Druckers das Netzkabel aus der Steckdose. Verwenden Sie zur Reinigung lediglich ein trockenes Tuch. Benutzen Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger.

Die drei Adern des Netzkabels sind farblich kodiert. Der Schutzleiter ist gelbgrün, der Nulleiter ist blau und die Phase liegt auf der braunen Ader.

Maschinenlärminformationsverordnung 3. GSGV, 18.01.1992: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß ISO 7779.

An wen wendet sich dieses Handbuch?

Dieses Handbuch wendet sich an den technischen Mitarbeiter, der eine Ausbildung in Kommunikationselektronik oder Elektrotechnik (Schwachstrom) hat.

Als Voraussetzung für die Arbeit an diesem Drucker sollten Sie im Umgang mit elektrischen Geräten und den Vorschriften des VDE vertraut sein.

Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch von Bauteilen

- Achten Sie darauf, daß der Drucker ausgeschaltet ist und ziehen Sie vor einer Montage oder Demontage den Netzstecker aus dem Netzanschluß. Entfernen Sie auch das Schnittstellenkabel.
- Bauen Sie nur die beschriebenen Bauteile aus. Jede Demontage sollte auf ein absolutes Minimum reduziert werden.
- Benutzen Sie nur die angegebenen Werkzeuge.
- Demontieren Sie den Drucker nur in der angegebenen Reihenfolge.
- Achten Sie darauf, daß Schrauben, Unterlegscheiben und andere kleine Bauteile nicht verloren gehen.
- ICs wie der Mikroprozessor, das ROM und das RAM können durch statische Elektrizität schnell beschädigt werden. Vermeiden Sie daher bei der Arbeit mit Platinen statische Aufladung.
- Legen Sie gedruckte Schaltungen nicht auf den Drucker, den Fußboden oder andere leitende Teile.
- Entfernen Sie vor einer Reparatur das Zubehör (z. B. Speichererweiterung, 2. Papierschacht).
- Entsorgen Sie elektronische Bauteile als Sondermüll, nicht als Hausmüll.

An besonders wichtigen Stellen werden in der Dokumentation Warnungen durch die nachfolgenden Symbole gekennzeichnet.



VORSICHT - Heiß: Dieses Zeichen weist auf eine mögliche Gefahrenquelle hin. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um eine Verletzung durch Hitze zu vermeiden.



VORSICHT - **Verletzungsgefahr**: Dieses Zeichen weist auf eine mögliche Gefahrenquelle hin. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um eine Verletzung zu vermeiden.



VORSICHT - Strom: Dieses Zeichen weist auf eine mögliche Gefahrenquelle hin. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um eine Verletzung durch Stromschlag zu vermeiden.

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei

1.	KONI	KONFIGURATION				
	1.1	Sytemkonfiguration			1-3	
	1.2	Drucke	erkonfigua	rtion	1-4	
2.	FUNK	FUNKTIONSBESCHREIBUNG				
	2.1	Steuerp	Steuerplatine			
		2.1.1	CPU		2-5	
		2.1.2	Progran	n-/Schriften-ROM	2-5	
		2.1.3	DRAM		2-5	
		2.1.4	EEPRO!	M	2-6	
		2.1.5	Parallel	e Schnittstelle	2-6	
	2.2	Die Pos	stScript-Pla	atine(Zubehör)	2-7	
		2.2.1	Progran	nm-und Schriften-ROMs	2-7	
		2.2.2	DRAM		2-7	
		2.2.3	EEPRO!	M	2-7	
		2.2.4	LokalTa	alk-Schnittstelle	2-7	
	2.3	Netzteil		2-8		
		2.3.1	Nieders	spannungserzeugung	2-8	
		2.3.2	Hochsp	annungserzeugung	2-8	
		2.2.3	Fotosen	soren	2-9	
	2.4	Der Dr	ickvorgang		2-10	
		2.4.1			2-10	
			2.4.1.1	Registriermotor	2-10	
			2.4.1.2		2-10	
			2.4.1.3	Trommelmotor	2-10	
			2.4.1.4	LED-Zeile	2-10	
			2.4.1.5	Fixiereinheit	2-10	
		2.4.2	Derelek	strophotographische Prozeß	2-11	
			2.4.2.1	Aufladung	2-11	
			2.4.2.2	Belichtung	2-11	
			2.4.2.3	Entwicklung	2-12	
			2.4.2.4	Übertragung	2-12	
			2.4.2.5	Reinigung	2-13	
			2.4.2.6	Fixierung	2-13	
			2.4.2.7	Gesamtübersicht über den Druckvorgang	2-14	
		2.4.3	Papiert	ransport	2-14	
			2.4.3.1	Einzug	2-15	
			2.4.3.2	Transport	2-15	

	2.5	Papiersta	uerkennung	2-16
	2.6	»COVER	OPEN« Erkennung	2-19
	2.7	»TONER	LOW«Erkennung	2-18
		2.7.1	Aufbau	2-18
		2.7.2	Funktion	2-18
			2.7.2.1 Funktion bei leerer Tonerkassette	2-18
			2.7.2.2 Funktion bei gefüllter Tonerkassette	2-19
	2.8	Der Univ	ersaleinzug	2-20
	2.9	Der zweit	te Papierschacht	2-21
3.	MON	TAGE / D	EMONTAGE	
	3.1	Vorsichts	smaßnahmen beim Austausch von Bauteilen	3-3
	3.2	Werkzeuş	ge	3-3
	3.3	Bestandte	eile des Druckers	3-4
	3.4	Übersicht	t	3-7
		3.4.1	Gehäuseoberteil	3-8
		3.4.2	Papierausgabefach	3-10
		3.4.3	LED-Zeile	3-11
		3.4.4	Papierausgabeeinheit	3-12
		3.4.5	Trommelmotor	3-13
		3.4.6	Registriermotor	3-14
		3.4.7	Druckeinheit	3-15
		3.4.8	Motoreinheit	3-16
		3.4.9	Papiereinzugswalze	3-17
		3.4.10	Papierablage	3-18
		3.4.11	Registrierwalze	3-19
		3.4.12	Übertragungswalze	3-20
		3.4.13	Heizungseinheit	3-22
		3.4.14	Andruckwalze	3-23
		3.4.15	Sensorbügel (Papiereinzug)	3-24
		3.4.16	Sesorbügel (Tonersensor)	3-25
		3.4.17	Sensorbügel (Papierausgabe)	3-26
		3.4.18	Manueller Papiereinzug	3-27
		3.4.19	Sensorbügel (Papierkassette)	3-28
		3.4.20	Steuerplatine	3-29
		3.4.21	Netzteilplatine und Kontakteinheit	3-31
		3.4.22	Transformator	3-33
		3.4.23	Linke Führungsschiene der Papierkassette	3-34
		3.4.24	Rechte Führungsschiene der Papierkassette	3-35

	3.4.25	Univers	aleinzug: Bügel	3-36	
	3.4.26	Univers	aleinzug: Separator	3-37	
	3.4.27	Univers	aleinzug:OLEV-Platine	3-38	
	3.4.28	Univers	aleinzug:Motor	3-39	
	3.4.29	Univers	aleinzug: Zahnrad	3-40	
	3.4.30	Univers	aleinzug: Walze A und B	3-41	
	3.4.31	Zweiter	Papierschacht: Motor	3-42	
	3.4.32	Zweiter	Papierschacht: OLEV-Platine	3-43	
	3.4.33	Zweiter	Papierschacht: Einzugswalze	3-44	
EINS	FELLUN	GEN			
4.1	Einstell	ungen nac	ch Teilewechsel	4-3	
	4.1.1	Ansteue	erungszeit der LED-Zeile	4-3	
		4.1.1.1	Ansteuerungszeit einstellen (OL 600ex)	4-4	
		4.1.1.2	Ansteuerungszeit einstellen (OL 610ex)	4-5	
		4.1.1.3	Ansteuerungszeiten	4-5	
4.2	Service	einstellung	gen	4-6	
	4.2.1	OL 600€	ex	4-6	
	4.2.2	OL 600e	ex/OP und OL 610ex	4-6	
		4.2.2.1	User Maintenance Mode (Wartung 1)	4-6	
		4.2.2.2	System Maintenance Mode (Wartung 2)	4-7	
		4.2.2.3	Engine Maintenance Mode (Wartung 3)	4-7	
FEHL	FEHLERSUCHE / FEHLERBESEITIGUNG				
5.1	Tipszu	r Fehlerbes	seitigung	5-3	
5.2	Vorder	Fehlerbeh	ebung zu prüfende Punkte	5-3	
5.3	Hinwei	se zur Veri	meidung von Druckproblemen	5-3	
5.4	Vorbere	eitungen zi	ur Fehlerbeseitigung	5-3	
	5.4.1	OL 600e	ex	5-3	
	5.4.2	OL 600e	ex/OP und OL 610ex	5-3	
5.5	Vorgeh	ensweiseb	oei der Fehlerbeseitigung	5-3	
	5.5.1	Fehlerm	neldungen im DOS-Panel (OL 600ex)	5-4	
	5.5.2	Fehlerm	neldungen im Anzeigefeld (OL 610ex)	5-6	
	5.5.3	Fehlerbe	eseitigung	5-8	
	5.5.4	Fehlerbe	eseitigung bei fehlerhaftem Druckbild	5-20	
	5.5.5	Papiers	tau im Universaleinzug	5-29	
	5.5.6	Papiers	tau im zweiten Papierschacht	5-30	
	4.1 4.2 FEHL 5.1 5.2 5.3 5.4	3.4.26 3.4.27 3.4.28 3.4.29 3.4.30 3.4.31 3.4.32 3.4.33 EINSTELLUNG 4.1 Einstell 4.1.1 4.2 Service 4.2.1 4.2.2 FEHLERSUCH 5.1 Tips zu 5.2 Vor der 5.3 Hinwei 5.4 Vorbere 5.4.1 5.4.2 5.5 Vorgeh 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5	3.4.26 Univers 3.4.27 Univers 3.4.28 Univers 3.4.29 Univers 3.4.30 Univers 3.4.31 Zweiter 3.4.32 Zweiter 3.4.33 Zweiter 4.1.1 Ansteue 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.2 Serviceeinstellung 4.2.1 OL 600e 4.2.2 OL 600e 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 FEHLERSUCHE / FEH 5.1 Tips zur Fehlerber 5.2 Vor der Fehlerber 5.3 Hinweise zur Verr 5.4 Vorbereitungen zur 5.4.1 OL 600e 5.4.2 OL 600e 5.4.2 OL 600e 5.5.5 Fehlerm 5.5.1 Fehlerm 5.5.2 Fehlerm 5.5.3 Fehlerber 5.5.4 Fehlerber 5.5.5 Papierse	3.4.26 Universaleinzug: Separator 3.4.27 Universaleinzug: OLEV-Platine 3.4.28 Universaleinzug: Motor 3.4.29 Universaleinzug: Zahnrad 3.4.30 Universaleinzug: Walze A und B 3.4.31 Zweiter Papierschacht: Motor 3.4.32 Zweiter Papierschacht: OLEV-Platine 3.4.33 Zweiter Papierschacht: Einzugswalze EINSTELLUNGEN 4.1 Einstellungen nach Teilewechsel 4.1.1 Ansteuerungszeit der LED-Zeile 4.1.1.1 Ansteuerungszeit einstellen (OL 600ex) 4.1.1.2 Ansteuerungszeit einstellen (OL 610ex) 4.1.1.3 Ansteuerungszeiten 4.2 Serviceeinstellungen 4.2.1 OL 600ex 4.2.2.1 User Maintenance Mode (Wartung 1) 4.2.2.2 System Maintenance Mode (Wartung 2) 4.2.2.3 Engine Maintenance Mode (Wartung 3) FEHLERSUCHE / FEHLERBESETTIGUNG 5.1 Tips zur Fehlerbeseitigung 5.2 Vor der Fehlerbebebung zu prüfende Punkte 5.3 Hinweise zur Vermeidung von Druckproblemen 5.4 Vorbereitungen zur Fehlerbeseitigung 5.4.1 OL 600ex 5.4.2 OL 600ex/OP und OL 610ex 5.5.4 Fehlermeldungen im DOS-Panel (OL 600ex) 5.5.5 Fehlermeldungen im Anzeigefeld (OL 610ex) 5.5.6 Fehlerbeseitigung 5.5.7 Fehlerbeseitigung	

6. PLATINENLAYOUT

6.1	Platine	nverbindu	verbindungen		
6.2	Platinenlayout und Anschlußbelegungen			6-4	
	6.2.1	Steuerp	Steuerplatine		
	6.2.2	Netzteil	Netzteilplatine		
	6.2.3	PostScri	pt-Platine	6-5	
	6.2.4	OLEV-1	1-Platine	6-6	
		6.2.4.1	Anschlußbelegung	6-6	
		6.2.4.2	Platinenlayout	6-6	
	6.2.5	OLEV-1	2-Platine	6-7	
		6.2.5.1	Anschlußbelegung	6-7	
		6.2.5.2	Platinenlayout	6-7	
	6.2.4	Anschlu	ıßbelegungen	6-8	
6.3	Widers	stände	ände		
6.4	Jumper-Einstellungen		6-17		
	6.4.1	.4.1 Steuerplatine		6-17	

7. ERSATZTEILLISTE

8. SCHALTBILDER


1. KONFIGURATION

KONFIGURATION

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

1. Konfiguration


1.1 Systemkonfiguration



1.2 Druckerkonfiguration

 $Der\,Drucker\,besteht\,aus\,folgenden\,Hardware komponenten:$

- Bildtrommeleinheit mit Tonerkassette
- Papiermechanik
- Steuerplatine
- Bedienteil (nur OL 600ex/OP und OL 610ex)
- Netzteil



2. FUNKTIONS-BESCHREIBUNG

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.


2. Funktionsbeschreibung

Die Hauptbauteile des Druckers sind die Steuerplatine, die Netzteil-/Sensorplatine, das Bedienfeld (nur OL 600ex/OP und OL 610ex) und die Bildtrommeleinheit.


Die zu druckenden Daten werden über die Schnittstelle auf die Steuerplatine geleitet. Dort werden sie entschlüsselt, bearbeitet und gespeichert. Nachdem Daten für eine Druckseite empfangen wurden, wird der Schriftenspeicher ausgelesen, und die Seite wird im Speicher aufgebaut. Dann werden die Daten zeilenweise zur LED-Zeile übertragen.

Mit Hilfe der Bildtrommeleinheit werden die Daten auf dem Papier ausgedruckt.

Über das Bedienfeld (nur OL 600ex/OP und OL 610ex) werden Meldungen ausgegeben und der Drucker gesteuert.



Blockschaltbild OL 600ex



Blockschaltbild OL 610ex

2.1 Steuerplatine

Die Steuerplatine besteht aus der CPU, dem Program- / Schriften-ROM, einem oder zwei DRAMs, einem EEPROM, der Schnittstellensteuerung und Treiberschaltungen für die Mechanik.

2.1.1 CPU

Dieser Singlechip-Prozessor ist ein kundenspezifischer Schaltkreis (32-Bit interner Bus, 16- oder 32-Bit externer Bus, 20,54 MHz Taktfrequenz mit einer Eingangsfrequenz von 12,27 MHz) und vereinigt einen RISC-Prozessor und Peripherieeinheiten mit folgenden Funktionen:

Einheit	Funktion
Chip select controller Bus controller DRAM controller	Steuerung des ROM, DRAM und der Ein- und Ausgabeschaltungen
DMA controller	Übertragung der Bilddaten vom DRAM zum Video- Ausgang
Parallel interface controller	Steuerung der parallelen Schnittstelle
Video output port LED STB output port	Steuerung der LED-Zeile
Timer	Erzeugung verschiedener Steuerzeiten, Überwachung des Papiertransports und der Papiergröße
Serial I/O port	Steuerung des Bedienfeldes (nur OL 600ex/OP und OL 610ex), des EEPROMs und des Zubehörs
I/Oport	Ein- und Ausgabe der Sensor- und Motorsignale.

2.1.2 Program- / Schriften-ROM

Im Program- / Schriften-ROM sind das Steuerprogramm und die Schriftendaten gespeichert. Es wird ein maskiertes ROM benutzt. Hinweise zum Einbau der verschiedenen ROM-Typen finden Sie in Kapitel 6.

2.1.3 DRAM

OL 600ex, OL 600ex/OP und OL 610ex

Der Hauptspeicher (OL600ex und OL600ex/OP: 1MByte, OL610ex: 2MByte) wird als Empfangsspeicher benutzt. Desweiteren werden hier die bearbeiteten Daten, die Bild-, DLL- und die Makrodaten gespeichert.

OL 610ex mit PostScript-Platine (Zubehör)

Der Hauptspeicher (2MByte plus 0,5 MByte auf der PostScript-Platine) wird als Empfangsspeicher benutzt. Desweiteren werden hier die bearbeiteten Daten, die Bild-, DLL- und die Makrodaten gespeichert. In der PostScript-Emulation wird das DRAM auch als VM- und Schriftenspeicher benutzt.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

2.1.4 **EEPROM**

In dem elektrisch löschbaren PROM (1024 Bit) sind folgende Daten gespeichert:

- Menüdaten
- Verschiedene Zähler (Seitenzähler, Trommelzähler)
- Einstellbare Parameter (Ansteuerungszeit der LED-Zeile, erste Druckposition, Papiereinzugslänge)

2.1.5 Parallele Schnittstelle

Die parallelen Daten vom Rechner werden über die parallele Centronics-Schnittstelle empfangen. Die bidirektionale IEEE 1284-Schnittstelle wird unterstützt.

2.2 Die PostScript-Platine (Zubehör)

 $\label{lem:control_problem} Die Post Script-Platine besteht aus zwei Programm- und Schriften-ROMs, DRAMSs, einem EEPROM und dem Schnittstellenschaltkreis.$

2.2.1 Programm- und Schriften-ROMs

Die Programm- und Schriften-ROMs beinhalten das Programm für PostScript Level II und die zugehörigen Schriften. Es werden maskierte ROMs verwendet.

2.2.2 DRAM


Die PostScript-Platine beinhaltet 0,5 MByte DRAM.

2.2.3 EEPROM

Das elektrisch löschbare PROM (4096 Bit) speichert die PostScript-Menüeinstellungen.

2.2.4 LocalTalk-Schnittstelle

Die AppleTalk-Daten werden über die LocalTalk-Schnittstelle empfangen.



2.3 Netzteil

Das Netzteil besteht aus einer AC-Filtereinheit, der Niederspannungserzeugung, der Hochspannungserzeugung, der Heizspannungerzeugung und verschiedenen Fotosensoren.

2.3.1 Niederspannungserzeugung

Folgende Spannungen werden erzeugt:

Spannung	Verwendungszweck
+ 5V	Logikschaltungen
+ 30V	Motor, Lüfter, Ausgangsspannung für Hochspannungserzeugung
+ 8V	Analoge Schaltkreise
-8V	PostScript-Karte und analoge Schaltkreise


2.3.2 Hochspannungserzeugung

Die Hochspannungen werden in Abhängigkeit von Signalen der Steuerplatine aus der + 30V-Spannung gewonnen. Beim Öffnen des Gehäusedeckels wird die + 30V-Spannung und damit auch die Hochspannung unterbrochen.

Signal	Spannung	Verwendungszweck	Anmerkung
СН	- 1,35 KV	Ladungswalze	
DB	-300V / +300V	Entwicklerwalze	
SB	- 450V / 0V	Tonerzufuhrwalze	
TR	+500V bis $+4KV / -750V$	Übertragungswalze	variabel
СВ	+ 400V	Reinigungswalze	

2.3.3 Fotosensoren

Die Fotosensoren auf der Netzteilplatine überwachen den Papiertransport.



Sensor	Funktion	Status
Einzugssensor 1	Erkennt den Papieranfang und erzeugt die Steuerungszeiten für die Einzugs- und Transportwalzen, überwacht den Papiertransport und die Papiergröße.	EIN: Papier AUS: Kein Papier
Einzugssensor 2	Erkennt die Papierbreite	EIN: A4 oder breiter AUS: Schmaler als A4
Papiersensor	Erkennt den Papieranfang, überwacht den Papiertransport	EIN: Papier AUS: Kein Papier
Ausgabesensor	Überwacht den Papiertransport und das Papierformat	EIN: Papier AUS: Kein Papier
Papierendesensor	Überwacht den Papiervorrat in der Papierkassette	EIN: Papier AUS: Kein Papier
Tonersensor	Überwacht den Tonervorrat in der Tonerkassette	

2.4 Der Druckvorgang

2.4.1 Druchmechanik

2.4.1.1 Registriermotor

Der Registriermotor ist ein Steppermotor mit 48 Schritten pro Umdrehung. Er wird durch ein zweiphasiges Signal der Steuerplatine angesteuert. Der Motor treibt die Einzugs- und die Registrierwalze über zwei Einwegkupplungen an.

2.4.1.2 Bildtrommeleinheit

Die Bildtrommeleinheit besteht aus einer lichtempfindlichen Bildtrommel, der Ladungs- und der Entwicklereinheit. Mit Hilfe der LED-Zeile wird auf der Bildtrommel ein latentes Bild erzeugt, durch die Entwicklereinheit wird Toner auf die belichteten Stellen aufgetragen.

2.4.1.3 Trommelmotor

Der Trommelmotor treibt die Bildtrommel an. Es ist ein Steppermotor mit 48 Schritten pro Umdrehung, der durch ein zweiphasiges Signal der Steuerplatine angesteuert wird.

2.4.1.4 **LED-Zeile**

Die von der Steuerplatine erzeugten Bilddaten werden zeilenweise an die LED-Zeile übertragen. Die aus 2560 LEDs bestehende LED-Zeile belichtet die Bildtrommel.

2.4.1.5 Fixiereinheit

Die Fixiereinheit besteht aus der Heizung, der Heizwalze, einem Thermistor und dem Thermostat.

In Abhängigkeit des von der Steuerplatine erzeugten HEATON-Signals wird eine Wechselspannung vom Netzteil an die Heizung übertragen. Durch diese Spannung wird die Heizung aufgeheizt. Die Temperatur der Heizung wird von der Steuerplatine mit Hilfe des Thermistors überwacht und liegt im Normalfall bei einer Temperatur von 165° C.

Steigt die Temperatur der Heizung unnormal an, wird die Versorgungsspannung durch das Thermostat unterbrochen.


2.4.2 Der elektrophotographische Prozeß

Der elektrophotographische Prozeß läuft in sechs Schritten ab, die nachfolgend kurz erläutert werden.

2.4.2.1 Aufladung

Die lichtempfindliche Oberfläche der Bildtrommel wird durch die Ladungswalze gleichmäßig auf -750 Volt aufgeladen.


Die Ladungswalze besteht aus zwei Schichten. Eine Schicht ist elektrisch leitfähig, die andere Schicht ist elastisch und stellt einen guten Kontakt zur Bildtrommel sicher.




2.4.2.2 Belichtung

Von der LED-Zeile erzeugtes Licht trifft auf die negativ geladene Oberfläche der Bildtrommel. Durch diesen Lichteinfall wird die Spannung an den belichteten Stellen von - 750 Volt auf - 100 Volt verringert. Auf der Oberfläche der Bildtrommel entsteht ein latentes Bild.


Die Basis der Bildtrommel besteht aus Aluminium. Auf dieser Basis befinden sich die Basisschicht (UL), die Träger-Erzeugungsschicht (CGL) und die Träger-Übertragungsschicht (CTL). Die organische Oberfläche der Bildtrommel umfaßt die Träger-Erzeugungs- und die Träger-Übertragungsschicht. Die Dicke dieser drei Schichten beträgt zusammen etwa 20 μm .






2.4.2.3 Entwicklung

Wegen des Potentialunterschiedes zwischen den einzelnen Walzen wird der aufgeladene Toner von der Tonerzufuhrwalze (- 450 V) auf die Entwicklerwalze (- 300 V) übertragen. Dort wird er durch ein Abstreifmesser gleichmäßig auf der Oberfläche der Entwicklerwalze verteilt. Ebenfalls durch einen Potentialunterschied wird der Toner dann von der Entwicklerwalze (- 300 V) auf die belichteten Stellen der Bildtrommel (- 100 V) übertragen.



2.4.2.4 Übertragung

Das Papier wird an der Oberfläche der Bildtrommel vorbeigeführt. Durch die positive Ladung der Übertragungswalze ($+500\,\mathrm{V}$) wird der an der Bildtrommel haftende, negativ geladene Toner auf das Blatt übertragen.




2.4.2.5 Reinigung

Auf der Bildtrommel befindlicher Resttoner wird von der Reinigungswalze (+400 V) gleichmäßig auf der Trommeloberfläche verteilt. Bei der weiteren Umdrehung der Bildtrommel wird der Resttoner von der Ladungswalze (-750 V) negativ aufgeladen und durch den Potentialunterschied auf die Entwicklerwalze (-300 V) zurückgeführt.


In folgenden Fällen werden die Ladungs-, die Übertragungs- und die Reinigungswalze gereinigt:

- Nach dem Einschalten des Gerätes
- Während der Aufwärmphase nach dem Öffnen und Schließen des Gehäusedeckels (COVER OPEN)
- Nach Beendigung eines zehn oder mehr Seiten umfassenden Ausdrucks
- Durch Veranlassung des Benutzers




2.4.2.6 Fixierung

Der noch »lose« auf dem Blatt liegende Toner wird durch Hitze (+ $165\,^{\circ}$ C) und Druck (3,8 kg) auf dem Papier fixiert.




2.4.2.7 Gesamtübersicht über den elektrostatischen Vorgang



2.4.3 Papiertransport

Der Papiertransport erfolgt durch den Registriermotor, wie in der Abbildung zu sehen:


Dreht der Registriermotor in Richtung »a« wird die Einzugswalze angetrieben, dreht der Motor in Richtung »b« wird die Registrierwalze angetrieben. Das Einzugs- und das Registrierzahnrad enthalten je ein Einweglager. Ein »Rückwärtsdrehen« dieser Zahnräder wird nicht auf die zugehörige Walze übertragen.



2.4.3.1 Einzug

Beim Einzug dreht der Registriermotor in Richtung »a« und triebt die Einzugswalze an. Das Papier wird bis zum Einzugssensor transportiert. Die Registrierwalze dreht sich noch nicht.


Nachdem das Papier den Einzugssensor erreicht hat, wird das Papier um eine definierte Länge bis zur Registrierwalze vorgeschoben.



2.4.3.2 Transport

Nachdem das Papier die Registrierwalze erreicht hat, dreht der Registriermotor in Richtung »b«. Die Registrierwalze wird angetrieben und sorgt für den weiteren Transport des Papiers. Die Einzugswalze dreht sich nicht mehr.


Das Papier wird in Synchronisation mit den Druckdaten weitertransportiert.



2.5 Papierstauerkennung

Die Papierstauerkennung überwacht die Lage des Papiers beim Einschalten des Gerätes und beim Transport des Papiers. Wird ein Papierstau erkannt, unterbricht der Drucker den Druckvorgang. Nach dem Entfernen des gestauten Papiers wird der Druckvorgang fortgesetzt.

Fehler	Erkennung
Papierstau beim Einzug	Beim Einschalten des Druckers befand sich Papier im Einzugssensor.
	Nach drei Einzugsversuchen erreichte das Papier nicht den Einzugssensor.
Papierstau beim Transport	Beim Einschalten des Druckers befand sich Papier im Papiersensor.
	Nachdem der Einzugssensor das Papier erkannt hat, wurde es nach einer definierten Zeit nicht vom Paper sensor erkannt.
	Der Papiersensor ermittelte eine unzulässige Papierlänge aufgrund einer zu langen Zeit zwischen Passieren der Blattober- und Blattunterkante.
	Die Zeitspanne zwischen Erreichen des Einzugs- und des Ausgabesensors war zu groß.
Papierstau bei der Ausgabe	Beim Einschalten des Druckers befand sich Papier im Ausgabesensor.
	Der Ausgabesensor ermittelte eine unzulässige Papierlänge aufgrund einer zu langen Zeit zwischen Passieren der Blattober- und Blattunterkante.
	Die Papiergröße ist unzulässig.
Falsche Papiergröße	Der Einzugssensor ermittelte eine unzulässige Papierlänge aufgrund einer zu langen Zeit zwischen Passieren der Blattober- und Blattunterkante.
	Der zweite Einzugssensor ermittelte eine unzulässige Papierbreite.
	Die Papiergröße ist unzulässig.



Fehler	Bereich	Standardwert	Toleranz
Papiereinzug	Start des Einzugs bis Einzugssensor EIN	72 mm	+36 mm
Papiertransport	Einzugssensor EIN bis Papiersensor EIN	20 mm	+20 mm
Papiertransport	Papiersensor EIN bis Ausgabesensor EIN	140,5 mm	+25 mm
Papiergröße	Einzugssensor EIN bis Einzugssensor AUS	Abhängig von der Papierlänge	+/-45mm
Papierausgabe	Ausgabesensor EIN bis Ausgabesensor AUS	Abhängig von der Papierlänge	+/-45 mm
Papiertransport	Einzugssensor AUS bis Papiersensor AUS	22,2 mm	+22 mm

Papierformat	Papierlänge	Toleranzbereich
A4	297,0 mm	252,0 mm bis 342,0 mm
A5	210,0 mm	165,0 mm bis 255,0 mm
B5	257,0 mm	212,0 mm bis 302,0 mm
LETTER	279,4 mm	234,4 mm bis 324,4 mm
LEGAL 13	330,2 mm	285,2 mm bis 375,2 mm
LEGAL 14	355,6 mm	310,6 mm bis 400,6 mm
EXEC	266,7 mm	221,7 mm bis 311,7 mm
A6	148,0 mm	103,0 mm bis 193,0 mm
MONARCH	190,5 mm	145,5 mm bis 235,5 mm
COM-9	225,4 mm	180,4 mm bis 270,4 mm
COM-10	241,3 mm	196,3 mm bis 286,3 mm
DL	220,0 mm	175,0 mm bis 265,0 mm
C5	229,0 mm	184,0 mm bis 274,0 mm
Frei definiert	110,0 mm bis 355,6 mm	65,0 mm bis 400,6 mm

2.6 »COVER OPEN« Erkennung

Durch das Öffnen des Gehäusedeckels wird ein Mikroschalter auf der Sensorplatine betätigt. Dadurch wird das CVOPN-Signal erzeugt und an die Steuerplatine übertragen. Die + 30V-Spannung wird unterbrochen und damit die Hochspannungserzeugung gestoppt.


2.7 »TONER LOW« Erkennung

2.7.1 Aufbau

Die Einheit besteht aus einem sich gleichmäßig drehenden Steuerrad, einer Steuerstange und einem Magneten. Die Steuerstange wird durch die Kerbe in der Öffnung des Steuerrades gehalten und durch das Steuerrad angetrieben.


2.7.2 Funktion

Durch die Rotation der Steuerstange wird der Magnet an dem Magnet auf dem Sensorarm vorbeigeführt. Das Zeitintervall zwischen zwei Umdrehungen wird gemessen und ausgewertet.




2.7.2.1 Funktion bei leerer Tonerkassette

Die Steuerstange wird durch das Steuerrad angetrieben. Erreicht die Steuerstange ihre höchste Position, fällt sie aufgrund ihres Eigengewichtes und des fehlenden Toners sehr schnell auf die niedrigste Position ab. Das gemessene Zeitintervall ist in diesem Fall sehr kurz und der fehlende Toner wird erkannt.



2.7.2.2 Funktion bei gefüllter Tonerkassette

Die Steuerstange wird durch das Steuerrad angetrieben. Erreicht die Steuerstange ihre höchste Position, fällt sie auf die niedrigste Position ab. Durch den Toner wird diese Bewegung gebremmst, so daß das gemessene Zeitintervall in diesem Fall lang ist.




- Wird das Fehlen des Toners zweimal hintereinander erkannt, wird die Meldung »TONER LOW« ausgegeben.
- Wird zweimal hintereinander eine gefüllte Tonerkassette erkannt, erlischt die Meldung »TONER LOW«.
- Dauern zwei Umdrehungen der Steuerstange zu lange (2*6,5 Sekunden) wird ein Tonersensoralarm erkannt.
- Der Tonersensor wird nur während des Betriebs des Trommelmotors überwacht.

2.8 Der Universaleinzug

Nachdem der Universaleinzug das entsprechende Signal vom Drucker empfangen hat, wird der Motor im Universaleinzug angetrieben. Die Umdrehungen des Motors werden auf die Walzen A und B übertragen, das Papier wird eingezogen und vom Separator zum Drucker transportiert.


Nach dem Einzug wird der Papiertransport durch den Registriermotor des Druckers übernommen.



2.9 Der zweite Papierschacht

Nachdem der zweite Papierschacht das entsprechende Signal vom Drucker empfangen hat, wird der Motor im zweiten Papierschacht angetrieben. Die Umdrehungen des Motors werden auf die Einwegkupplung der Einzugswalze übertragen, das Papier wird eingezogen und von der Einzugswalze zum Drucker transportiert.

Nach dem Einzug wird der Papiertransport durch den Registriermotor des Druckers übernommen.



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

3. MONTAGE / DEMONTAGE

MONTAGE / DEMONTAGE

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

3. Montage / Demontage

3.1 Vorsichtsmaßnahmen beim Autausch von Bauteilen

- Achten Sie darauf, daß der Drucker ausgeschaltet ist und ziehen Sie vor einer Montage oder Demontage den Netzstecker aus dem Netzanschluß.
- Bauen Sie nur die beschriebenen Bauteile aus. Jede Demontage sollte auf ein Minimum reduziert werden.
- Benutzen Sie nur die angegebenen Werkzeuge.
- Demontieren Sie den Drucker nur in der angegebenen Reihenfolge.
- Achten Sie darauf, daß Schrauben, Unterlegscheiben und andere kleine Bauteile nicht verloren gehen.
- ICs wie der Mikroprozessor, das ROM und das RAM können durch statische Elektrizität schnell beschädigt werden. Vermeiden Sie daher bei der Arbeit mit Platinen statische Aufladung.
- Legen Sie gedruckte Schaltungen nicht auf den Drucker, den Fußboden oder andere leitende Teile.
- Entfernen Sie vor einer Reparatur das Zubehör (Speichererweiterung, 2. Papierschacht, usw.).
- Entsorgen Sie elektronische Bauteile als Sondermüll, nicht als Hausmüll.


3.2 Werkzeug


Zur Montage / Demontage und zum Austausch von Platinen und anderen Bauteilen werden folgende Werkzeuge benötigt:


- Schlitz-Schraubendreher (klein, mittel, groß)
- Kreuzschraubendreher (klein, mittel, groß)
- Zange

3.3 Bestandteile des Druckers

Dieser Abschnitt erläutert die Lage der wichtigsten Bestandteile des Druckers.







3.4 Übersicht

Baugruppe	Abschnitt	Seite
Andruckwalze	3.4.14	3-23
Druckeinheit	3.4.7	3-15
Gehäuseoberteil	3.4.1	3-8
Heizungseinheit	3.4.13	3-22
LED-Zeile	3.4.3	3-11
Linke Führungsschiene der Papierkassette	3.4.23	3-34
Manueller Papiereinzug	3.4.18	3-27
Motoreinheit	3.4.8	3-16
Netzteilplatine und Kontakteinheit	3.4.21	3-31
Papierablage	3.4.10	3-18
Papierausgabeeinheit	3.4.4	3-12
Papierausgabefach	3.4.2	3-10
Papiereinzugswalze	3.4.9	3-17
Rechte Führungsschiene der Papierkassette	3.4.24	3-35
Registriermotor	3.4.6	3-14
Registrierwalze	3.4.11	3-19
Sensorbügel (Papierausgabe)	3.4.17	3-26
Sensorbügel (Papiereinzug)	3.4.15	3-24
Sensorbügel (Papierkassette)	3.4.19	3-28
Sensorbügel (Tonersensor)	3.4.16	3-25
Steuerplatine	3.4.20	3-29
Transformator	3.4.22	3-33
Trommelmotor	3.4.5	3-13
Übertragungswalze	3.4.12	3-20
Universaleinzug: Bügel	3.4.25	3-36
Universaleinzug: Motor	3.4.28	3-39
Universaleinzug: OLEV-Platine	3.4.27	3-38
Universaleinzug: Separator	3.4.26	3-37
Universaleinzug: Walze A und B	3.4.30	3-41
Universaleinzug: Zahnrad	3.4.29	3-40
Zweiter Papierschacht: Einzugswalze	3.4.33	3-44
Zweiter Papierschacht: Motor	3.4.31	3-42
Zweiter Papierschacht: OLEV-Platine	3.4.32	3-43

3.4.1 Gehäuseoberteil

Demontage:



Vorsicht!

Gefahr durch elektrischen Strom. Ein Stromschlag ist möglich.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- 1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie dann das Netzkabel vom Drucker ab.
- 2. Ziehen Sie das Schnittstellenkabel (1) vom Drucker ab.
- 3. Falls die PostScript-Karte ② installiert ist: Lösen Sie die beiden Schrauben, und ziehen Sie die PostScript-Karte ② aus dem Drucker.
- 4. Heben Sie das Bedienteil (3) an der linken Seite an und nehmen Sie es ab.
- 5. Nur für OL 600ex/OP und OL 610ex: Ziehen Sie das Flachbandkabel (4) aus der Buchse CN1 (5) der Bedienfeld-Platine und stecken Sie das Kabel in die Abdeckung.



Achtung!

Die Bildtrommel kann beschädigt werden.

- Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
- Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus.
- Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.



Vorsicht!


Die Heizung kann heiß sein. Verbrennungen an den Händen sind möglich.

Warten Sie, bis sich der Drucker abgekühlt hat.

- 6. Öffnen Sie den Gehäusedeckel ⑥, indem Sie die beiden abgerundeten Entriegelungstasten ⑦ gleichzeitig drücken und den Deckel hochklappen.
- 7. Nehmen Sie die Bildtrommeleinheit (8) aus dem Drucker. Die Tonerkassette kann in der Bildtrommeleinheit verbleiben.
- 8. Entfernen Sie beide Schrauben (9) und öffnen Sie den manuellen Papiereinzug (10). Heben Sie die Vorderseite des Gehäuseoberteils (11) an, und lösen Sie die beiden Halterungen an der Rückseite.
- 9. Achten Sie auf das Flachbandkabel (4), und nehmen Sie das Gehäuseoberteil ab.

MONTAGE / DEMONTAGE

- 1. Achten Sie auf das Flachbandkabel (4), und setzen Sie das Gehäuseoberteil (11) auf den Drucker. Achten Sie darauf, daß die beiden Klammern an der Rückseite des Druckers richtig einhaken.
- 2. Schließen Sie den manuellen Papiereinzug 10.
- 3. Befestigen Sie die beiden Schrauben (9).
- 4. Setzen Sie die Bildtrommeleinheit (8) wieder in den Drucker.
- 5. Schließen Sie den Gehäusedeckel 6.
- 6. Nur für OL 600ex/OP und OL 610ex: Stecken Sie das Flachbandkabel (4) in die Buchse CN1 (5) der Bedienfeld-Platine.
- 7. Installieren Sie das Bedienteil ③, indem Sie es zunächst an der rechten Seite einsetzen und dann an der linken Seite herunterdrücken.
- 8. Schieben Sie ggf. die PostScript-Karte② wieder in den Drucker und befestigen Sie sie mit den beiden Schrauben.
- 9. Installieren Sie das Schnittstellenkabel (1).
- 10. Stecken Sie das Netzkabel in die Buchse an der Rückseite des Druckers.
- 11. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose.




3.4.2 Papierausgabefach

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (\$\iiis 3.4.1).
- 2. Entfernen Sie die beiden Klammern ①, und nehmen Sie das Papierausgabefach ② aus dem Drucker. Evtl. müssen Sie das Gehäuseoberteil dabei etwas verbiegen.

- 1. Setzen Sie das Papierausgabefach ② und die beiden Klammern ① ein.
- 2. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).



3.4.3 LED-Zeile

Demontage:



Achtung!

Die Bildtrommel kann beschädigt werden.

- Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
- Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus.
- Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.
- 1. Öffnen Sie den Gehäusedeckel und klappen Sie diesen nach oben.




Achtung!

Die LED-Zeile kann beschädigt werden.

Berühren Sie nicht die Oberfläche (⑤) der LED-Zeile.

- 2. Ziehen Sie das Flachbandkabel (1) aus der Buchse (2) der LED-Zeile (3).
- 3. Ziehen Sie die Lasche an der linken Seite der LED-Zeile ③ nach links und nehmen Sie die LED-Zeile aus der Halterung. Achten Sie darauf, daß Sie die Klammer ④ nicht verlieren.

- 1. Setzen Sie die LED-Zeile 3 zunächst an der linken Seite ein. Achten Sie darauf, daß Sie die Klammer 4) mit einbauen.
- 2. Setzen Sie die LED-Zeile (3) an der rechten Seite ein.
- 3. Stecken Sie das Flachbandkabel ① in die Buchse ② der LED-Zeile ③.
- 4. Falls Sie eine neue LED-Zeile eingebaut haben, stellen Sie die LED-Ansteuerungszeit ein (374.1.1).




3.4.4 Papierausgabeeinheit

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (\$\iiightarrow\$ 3.4.1).
- 2. Drücken Sie die Klammer an der linken Seite der Papierausgabeeinheit (1) in Pfeilrichtung.
- 3. Lösen Sie dann die Einheit vom Unterteil des Gehäuses ② und entfernen Sie sie.

- 1. Setzen Sie die Papierausgabeeinheit ① ein. Achten Sie auf festen Sitz im Gehäuseunterteil.
- 2. Achten Sie darauf, daß die Klammer an der linken Seite der Papierausgabeeinheit richtig einrastet.
- 3. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).




3.4.5 Trommelmotor


Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (\$\iiightarrow\$ 3.4.1).
- 2. Ziehen Sie den Stecker CN2(3) von der Steuerplatine (1) ab.
- 3. Entfernen Sie die beiden Schrauben (4) und nehmen Sie den Trommelmotor (6) von der Metallplatte (5) ab.

- 1. Setzen Sie den Trommelmotor ⑥ auf die Metallplatte ⑤ und befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben ④.
- 2. Stecken Sie den Stecker CN2 ③ in die Buchse ② auf der Steuerplatine ①.
- 3. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).



Führen Sie die beiden Kabel durch die Kabelführung.




3.4.6 Registriermotor


Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (\$\iiightarrow\$ 3.4.1).
- 2. Ziehen Sie den Stecker CN3 ③ von der Steuerplatine ① ab.
- 3. Entfernen Sie die beiden Schrauben (4) und nehmen Sie den Registriermotor (6) von der Metallplatte (5) ab.

- 1. Setzen Sie den Registriermotor ⑥ auf die Metallplatte ⑤ und befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben ④.
- 2. Stecken Sie den Stecker CN3 ③ in die Buchse ② auf der Steuerplatine ①.
- 3. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).



Führen Sie die beiden Kabel hinter die Kabelführung.




3.4.7 Druckeinheit

Demontage:

1. I	Entfernen Sie da	as Gehäuseobe:	rteil (3.4.1).
------	------------------	----------------	---------	-------	----

- 2. Ziehen Sie die Flachbandkabel (4) und (5) aus den Buchsen (2) der Steuerplatine (1).
- 3. Ziehen Sie das Flachbandkabel 6 aus der Buchse 3 der Steuerplatine 1.
- 4. Entfernen Sie die sieben Schrauben (7) und heben dann die Druckeinheit (8) ab.

- 1. Setzen Sie die Druckeinheit (8) auf das Gehäuseunterteil.
- 2. Befestigen Sie die sieben Schrauben 7.
- 3. Stecken Sie das Flachbandkabel (6) in die Buchse (3) der Steuerplatine (1).
- 4. Stecken Sie die Flachbandkabel 4 und 5 in die Buchsen 2 auf der Steuerplatine 1.
- 5. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).




3.4.8 Motoreinheit

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (\$\iiis 3.4.1).
- 2. Bauen Sie die Druckeinheit aus (\$\sigma 3.4.7).
- 3. Entriegeln Sie beide Klammern und nehmen Sie die Motoreinheit ① ab.

- 1. Setzen Sie die Motoreinheit 1 ein. Achten Sie darauf, daß die beiden Klammern richtig einrasten.
- 2. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 3. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (* 3.4.1).




3.4.9 Papiereinzugswalze

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).
- 2. Bauen Sie die Druckeinheit aus (@ 3.4.7).
- 3. Entfernen Sie die Motoreinheit (3.3.8).
- 4. Drehen Sie die Druckeinheit (1) auf die Seite und entfernen Sie das Zahnrad (2) und das Lager (3).
- 5. Nehmen Sie die Papiereinzugswalze (4) und das Lager (5) aus der Druckeinheit (1).

- 1. Setzen Sie das Lager (5) und die Papiereinzugswalze (4) ein.
- 2. Bauen Sie das Lager ③ und das Zahnrad ② ein.
- 3. Installieren Sie die Motoreinheit (\$\iiis 3.4.8).
- 4. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 5. Installieren Sie die Gehäuseoberteil (* 3.4.1).




3.4.10 Papierablage

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).
- 2. Entfernen Sie die Motoreinheit (* 3.4.8).
- 3. Entfernen Sie den Bügel ①.
- 4. Lösen Sie die Rücksetzfeder ② von der Druckeinheit ③ und drehen Sie den Bügel ④ in
 - Pfeilrichtung A. Entfernen Sie den Bügel dann in Pfeilrichtung B.
- 5. Lösen Sie die beiden Klammern der Druckeinheit (3) und entfernen Sie die Papierablage (5).

- 1. Setzen Sie die Papierablage (5) ein. Achten Sie darauf, daß die beiden Klammern richtig einrasten.
- 2. Setzen Sie den Bügel 4 und die Rücksetzfeder 2 in die Druckeinheit 3 ein.
- 3. Bauen Sie den Bügel ① ein.
- 4. Bauen Sie die Motoreinheit ein (3.4.8).
- 5. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (* 3.4.1).



3.4.11 Registrierwalze


Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (\$\iiightarrow\$ 3.4.1).
- 2. Bauen Sie die Druckeinheit aus (@ 3.4.7).
- 3. Entfernen Sie die Motoreinheit (@ 3.3.8).
- 4. Bauen Sie das Zahnrad (1) aus.
- 5. Drücken Sie die Registrierwalze② in Pfeilrichtung nach rechts, heben Sie sie an der linken Seite

an und ziehen Sie sie aus der Druckeinheit.

6. Entfernen Sie das Lager ③.

- 1. Setzen Sie die Registrierwalze ② zusammen mit dem Lager ③ in die Druckeinheit ein.
- 2. Setzen Sie das Zahnrad (1) ein.
- 3. Bauen Sie die Motoreinheit ein (3.4.8).
- 4. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 5. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (* 3.4.1).



3.4.12 Übertragungswalze

Demontage:



Vorsicht!

Gefahr durch elektrischen Strom. Ein Stromschlag ist möglich.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie dann das Netzkabel vom Drucker ab.



Achtung!

Die Bildtrommel kann beschädigt werden.

- Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
- Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus.
- Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.
- 2. Öffnen Sie den Gehäusedeckel und klappen Sie diesen nach oben.



Vorsicht!


Die Heizung kann heiß sein.

Verbrennungen an den Händen sind möglich.

Warten Sie, bis sich der Drucker abgekühlt hat.

- 3. Nehmen Sie die Bildtrommeleinheit aus dem Drucker.
- 4. Lösen Sie mit einem flachen Schraubendreher die Klammer an der rechten Seite der Übertragungswalze ②.
- 5. Heben Sie die Übertragungswalze② an der rechten Seite an und ziehen Sie sie zusammen mit den beiden Lagern③ und dem Zahnrad① nach rechts aus dem Drucker.

- 1. Setzen Sie die Übertragungswalze ② mit dem Lager ③ an der linken Seite ein.
- 2. Schieben Sie das Lager ③ und das Zahnrad ① auf die Achse der Übertragungswalze ② und drücken Sie diese an der rechten Seite nach unten, so daß sie einrastet.
- 3. Setzen Sie die Bildtrommeleinheit wieder ein.
- 4. Schließen Sie den Gehäusedeckel.
- 5. Stecken Sie das Netzkabel in die Buchse an der Rückseite des Druckers.
- 6. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose.



3.4.13 Heizungseinheit

Demontage:

Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).
 Bauen Sie die Druckeinheit aus (** 3.4.7).
 Entfernen Sie die Papierablage (** 3.4.10).




Vorsicht!

Die Heizung kann heiß sein. Verbrennungen an den Händen sind möglich. Warten Sie, bis sich der Drucker abgekühlt hat.

- 4. Entfernen Sie die vier Schrauben ①.
- 5. Heben Sie die Heizungseinheit ② aus dem Gerät.

- 1. Setzen Sie die Heizungseinheit ② ein.
- 2. Befestigen Sie die Heizungseinheit (2) mit den vier Schrauben (1).
- 3. Bauen Sie die Papierablage ein (3.4.10).
- 4. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 5. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).




3.4.14 Andruckwalze

Demontage:

Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).
 Bauen Sie die Druckeinheit aus (** 3.4.7).
 Entfernen Sie die Papierablage (** 3.4.10).
 Bauen Sie die Heizungseinheit aus (** 3.4.13).
 Heben Sie die linke Seite der Andruckwalze (**) an und ziehen Sie diese nach links aus dem Gerät. Gleichzeitig lösen sich zwei Lager (2) zwei Federn (3) das Lager (4) und die Unterlegscheibe (5).

- 1. Setzen Sie das Lager 4 die Unterlegscheibe 5 und die beiden Lager 2 auf die Achse der Andruckwalze(1).
- 2. Setzen Sie die beiden Federn (3) ein.
- 3. Setzen Sie die Andruckwalze 1) ein. Achten Sie darauf, daß das Lager 4) richtig einrastet.
- 4. Bauen Sie die Heizungseinheit ein (3.4.13).
- 5. Bauen Sie die Papierablage ein (3.4.10).
- 6. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 7. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).




3.4.15 Sensorbügel (Papiereinzug)

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).
- 2. Bauen Sie die Druckeinheit aus (\$\sigma\$3.4.7).
- 3. Drücken Sie die Klammern der dreiSensorbügel 1) zusammen, und nehmen Sie die Bügel ausdem

Gerät

- 1. Stecken Sie die drei Sensorbügel ① in die entsprechenden Halterungen in der Druckeinheit.
- 2. Bauen Sie die Druckeinheit ein (\$\sigma\$3.4.7).
- 3. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).




3.4.16 Sensorbügel (Tonersensor)


Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).
- 2. Bauen Sie die Druckeinheit aus (\$\sigma\$ 3.4.7).
- 3. Drücken Sie die Klammern des Sensorbügels 1) zusammen, und nehmen Sie den Bügelaus dem

Gerät.

- 1. Stecken Sie den Sensorbügel ① in die entsprechende Halterung in der Druckeinheit.
- 2. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 3. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).





3.4.17 Sensorbügel (Papierausgabe)

Demontage:


- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (\$\sigma 3.4.1).
- 2. Entfernen Sie die Papierausgabeeinheit (3.4.4).
- 3. Bauen Sie die Druckeinheit aus (\$\sigma 3.4.7).
- 4. Bauen Sie die Heizungseinheit aus (3.4.13).
- 5. Drücken Sie die Klammern des Sensorbügels 1 zusammen, und nehmen Sie den Bügelaus dem Gerät.

Montage:

- 1. Stecken Sie den Sensorbügel ① in die entsprechende Halterung in der Druckeinheit.
- 2. Bauen Sie die Heizungseinheit ein (3.4.13).
- 3. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 4. Bauen Sie die Papierausgabeeinheit ein (@ 3.4.4).

1

5. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).




3.4.18 Manueller Papiereinzug

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).
- 2. Öffnen Sie den manuellen Papiereinzug 1.
- 3. Entfernen Sie den manuellen Papiereinzug ①, indem Sie die Spannbügel zusammendrücken und

ihn nach oben hin abnehmen.

- 1. Setzen Sie den manuellen Papiereinzug 1 in die Halterungen im Drucker.
- 2. Schließen Sie den manuellen Papiereinzug 1.
- 3. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).




3.4.19 Sensorbügel (Papierkassette)

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (\$\sigma 3.4.1).
- 2. Bauen Sie die Druckeinheit aus (\$\sigma\$3.4.7).
- 3. Drücken Sie die Klammern des Sensorbügels ① zusammen, und nehmen Sie den Bügelaus dem


Gerät

- 1. Stecken Sie den Sensorbügel ① in die entsprechende Halterung.
- 2. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 3. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).



MONTAGE / DEMONTAGE


3.4.20 Steuerplatine **Demontage:** Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (@ 3.4.1). 1. 2. Bauen Sie die Druckeinheit aus (3.4.7). Entfernen Sie die beiden Schrauben (1). 3. Schieben Sie die Steuerplatine ② in Pfeilrichtung A, um sie von der Netzteilplatine ③ zu lösen. 4. 5. Ziehen Sie den Stecker (5) des Lüfterkabels aus der Buchse CN1 auf der Steuerplatine (2). Nehmen Sie die Steuerplatine 2 zusammen mit der Halterung 4 aus dem Drucker. 6. 7. Entfernen Sie drei Schrauben (6) 8. Nehmen Sie die Halterung 4 von der Steuerplatine 2 ab. Achten Sie darauf, daß Sie den Bügel (9) nicht verbiegen oder verlieren. Montage: 1. Setzen Sie die Halterung (4) auf die Steuerplatine (2). Achten Sie darauf, daß Sie den Bügel (9) nicht verbiegen oder verlieren. 2. Befestigen Sie die drei Schrauben (6). 3. Setzen Sie die Steuerplatine (2) zusammen mit der Halterung (4) in den Drucker. Stecken Sie den Stecker des Lüfterkabels in die Buchse CN 1 auf der Steuerplatine (2). 4. Verbinden Sie die Steuerplatine (2) mit der Netzteilplatine (3). 5. Befestigen Sie die beiden Schrauben (1). 6. 7. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7). 8. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).



MONTAGE / DEMONTAGE

3.4.21 Netzteilplatine und Kontakteinheit

Demontage:	
1.	Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).
2.	Bauen Sie die Druckeinheit aus (@ 3.4.7).
3.	Bauen Sie die Steuerplatine aus (3.4.20).
4.	Nehmen Sie die Netzbuchse ① aus der Halterungen ②
5.	Ziehen Sie den Stecker ③ (Transformator) aus der Buchse.
6.	Entfernen Sie die Schrauben 4 und das Erdungskabel 5.
7.	Entfernen Sie drei Schrauben ⑥, und nehmen Sie die Netzteilplatine ⑦ zusammen mit der Kontakteinheit⑧ aus dem Gerät.
8.	$L\"{o}senSiediebeidenHaken \textcircled{9}undtrennenSiedieKontakteinheit \textcircled{8}vonder Netzteil platine \textcircled{7}.$
Montage:	
1.	Verbinden Sie die Kontakteinheit® mit der Netzteilplatine⑦. Achten Sie darauf, daß die beiden Haken ⑨ richtig einrasten.
2.	Setzen Sie die Kontakteinheit® und die Netzteilplatine⑦ ein, und befestigen Sie die Platine mit den drei Schrauben ⑥.
3.	Befestigen Sie das Erdungskabel (5) mit der Schraube (4).
4.	SteckenSiedenStecker 3(Transformator)indieentsprechendeBuchse.
5.	Setzen Sie die Netzbuchse ① in die Halterung ②.
6.	Bauen Sie die Steuerplatine ein (\$\sigma\$ 3.4.20).
7.	Bauen Sie die Druckeinheit ein (\$\sim\$ 3.4.7).
8.	Installieren Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).




3.4.22 Transformator

Demontage:

1.	Entfernen Sie das Gehäuseoberteil ((<i>∞</i> 3.4.1).

- 2. Bauen Sie die Druckeinheit aus (** 3.4.7).
- 3. Ziehen Sie die Stecker CN1 und CN2 aus den entsprechenden Buchsen.
- 4. Nehmen Sie die Netzbuchse (3) aus der Halterung (2).
- 5. Entfernen Sie beiden Schrauben (1)
- 6. Nehmen Sie die Halterung (2) und den Transformator (4) aus dem Drucker.

- 1. Setzen Sie die Halterung ② und den Transformator ④ ein.
- 2. Befestigen Sie die beiden Schrauben 1.
- 3. Setzen Sie die Netzbuchse ③ in die Halterung ④.
- 4. Stecken Sie die Stecker CN1 und CN2 in die entsprechenden Buchsen.
- 5. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 6. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).




3.4.23 Linke Führungsschiene der Papierkassette

Demontage:

- 1. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Drucker.
- 2. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).
- 3. Bauen Sie die Druckeinheit aus (\$\sigma 3.4.7).
- 4. Bauen Sie die Steuerplatine aus (\$\sigma\$ 3.4.20).
- 5. Bauen Sie die Netzteilplatine aus (3.4.21).
- 6. Entfernen Sie die Schraube (1)
- 7. Entfernen Sie die linke Führungsschiene (2) indem Sie sie in Pfeilrichtung schieben.
- 8. Nehmen Sie die Feder 3 und das Federblech 4 aus der Führungsschiene.

- 1. Setzen Sie die Feder (3) und das Federblech (4) in die Führungsschiene (2).
- 2. Setzen Sie die linke Führungsschiene ② ein.
- 3. Befestigen Sie die Schraube (1).
- 4. Bauen Sie die Netzteilplatine ein (3.4.21).
- 5. Bauen Sie die Steuerplatine ein (3.4.20).
- 6. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 7. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).
- 8. Schieben Sie die Papierkassette ganz in den Drucker.




3.4.24 Rechte Führungsschiene der Papierkassette

Demontage:

- 1. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Drucker.
- 2. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil (3.4.1).
- 3. Bauen Sie die Druckeinheit aus (@ 3.4.7).
- 4. Bauen Sie die Steuerplatine aus (\$\sigma\$ 3.4.20).
- 5. Entfernen Sie die Schraube (1)
- 6. Entfernen Sie die rechte Führungsschiene ② indem Sie sie in Pfeilrichtung schieben.
- 7. Nehmen Sie die Feder (3) und das Federblech (4) aus der Führungsschiene.

- 1. Setzen Sie die Feder ③ und das Federblech ④ in die Führungsschiene ②.
- 2. Setzen Sie die rechte Führungsschiene ② ein.
- 3. Befestigen Sie die Schraube 1.
- 4. Bauen Sie die Steuerplatine ein (3.4.20).
- 5. Bauen Sie die Druckeinheit ein (3.4.7).
- 6. Installieren Sie das Gehäuseoberteil (** 3.4.1).
- 7. Schieben Sie die Papierkassette ganz in den Drucker.




3.4.25 Universaleinzug: Bügel

Demontage:

- 1. Öffnen Sie die Abdeckung 1.
- 2. Heben Sie die Papierführungseinheit② an und hängen Sie die Abdeckung① und den Bügel③ aus.
- 3. Nehmen Sie die Papierführungseinheit ② von der Halterung ④ ab.
- 4. Nehmen Sie den Bügel ③ von der Halterung ④ ab und nehmen Sie den Bügel ③ aus dem Gerät.

- 1. Verbinden Sie den Bügel ③ mit der Halterung ④.
- 2. Setzen Sie die Papierführungseinheit ② auf die Halterung ④.
- 3. Heben Sie die Papierführungseinheit② an und hängen Sie die Abdeckung① und den Bügel③
- 4. Schließen Sie die Abdeckung ①.




3.4.26 Universaleinzug: Separator

Demontage:

- 1. Entfernen Sie die Abdeckung und den Bügel (3.3.25).
- 2. Entfernen Sie die beiden Schrauben ①, lösen Sie die beiden Klammern ⑨ mit einem Schraubendreher und nehmen Sie das Gehäuse ② ab.
- 3. Entfernen Sie die beiden Schrauben ③ und nehmen Sie die Separatoreinheit ④ aus dem Gerät.
- 4. Heben Sie die Papierführungseinheit (5) an und nehmen Sie den Separator (7) von der Klammer (6) ab. Achten Sie dabei auf die Feder (8).

- 1. Heben Sie die Papierführungseinheit (5) an und setzen Sie den Separator (7) zusammen mit der Feder (8) in die Klammer (6) ein.
- 2. Setzen Sie die Separatoreinheit 4 ein, und befestigen Sie die beiden Schrauben 3.
- 3. Setzen Sie Gehäuse ② auf. Achten Sie darauf, daß die beiden Klammern ⑨ richtig einrasten.
- 4. Befestigen Sie die beiden Schrauben ①.
- 5. Installieren Sie die Abdeckung und den Bügel (* 3.3.25).





3.4.27 Universaleinzug: OLEV-Platine

Demontage:

- 1. Entfernen Sie die Abdeckung und den Bügel (* 3.3.25).
- 2. Entfernen Sie das Gehäuse (3.3.26).
- 3. Ziehen Sie den Stecker ① aus der entsprechenden Buchse.
- 4. Entfernen Sie die beiden Schrauben (2) und nehmen Sie die OLEV-Platine (3) aus dem Gerät.

- 1. Setzen Sie die OLEV-Platine ③ ein und befestigen Sie sie mit den beiden Schrauben ②. Achten Sie darauf, daß der Sensorbügel richtig in den Sensor auf der OLEV-Platine ③ greift.
- 2. Stecken Sie den Stecker 1 in die entsprechende Buchse.
- 3. Installieren Sie das Gehäuse (3.3.26).
- 4. Installieren Sie die Abdeckung und den Bügel (3.3.25).






MONTAGE / DEMONTAGE

3.4.28 Universaleinzug: Motor

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuse (3.3.26).
- 2. Entfernen Sie die OLEV-Platine (3.3.27).
- 3. Entfernen Sie die beiden Schrauben ① und nehmen Sie den Motor ② aus dem Gerät.

- 1. Setzen Sie den Motor ② ein und befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben ①.
- 2. Bauen Sie die OLEV-Platine ein (3.3.27).
- 3. Installieren Sie das Gehäuse (3.3.26).



MONTAGE / DEMONTAGE


3.4.29 Universaleinzug: Zahnrad

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuse (3.3.26).
- 2. Entfernen Sie die OLEV-Platine (\$\iii 3.3.27).
- 3. Entfernen Sie die beiden Schrauben ① und nehmen Sie die Zahnradeinheit ② und das

Zahnrad 3 aus dem Gerät.

- 1. Setzen Sie die Zahnradeinheit ② und das Zahnrad ③ ein.
- 2. Befestigen Sie die beiden Schrauben 1.
- 3. Bauen Sie die OLEV-Platine ein (3.3.27).
- 4. Installieren Sie das Gehäuse (3.3.26).




3.4.30 Universaleinzug: Walze A und B

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie die Walze Aausbauen. Die Vorgehensweise zum Ausbau der Walze B ist nahezu identisch. Achten Sie beim Ausbau der Walze B auf den Sensorarm.

Demontage:

- 1. Entfernen Sie das Gehäuse (3.3.26).
- 2. Entfernen Sie die Separator-Einheit (3.3.27).
- 3. Entfernen Sie die OLEV-Platine (3.3.28).
- 4. Entfernen Sie die Zahnradeinheit (3.3.29).
- 5. Entfernen Sie das Zahnrad (1).
- 6. Schieben Sie die Walze A② nach rechts, heben Sie sie an der linken Seite an und ziehen Sie sie aus dem Gerät. Achten Sie darauf, daß das Lager③ nicht verloren geht.

- 1. Setzen Sie die Walze A ② zusammen mit dem Lager ③ ein.
- 2. Setzen Sie das Zahnrad (1) ein.
- 3. Bauen Sie die Zahnradeinheit ein (3.3.29).
- 4. Bauen Sie die OLEV-Platine ein (3.3.28).
- 5. Bauen Sie die Separator-Einheit ein (3.3.27).
- 6. Installieren Sie das Gehäuse (3.3.26).




3.4.31 Zweiter Papierschacht: Motor

Demontage:

- 1. Entfernen Sie die Papierkassette (1).
- 2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung ②, kippen Sie den zweiten Papierschacht auf die Seite und entfernen Sie die beiden Sprengringe ③.
- 3. Entfernen Sie die beiden Hebel (4) und nehmen Sie die Federn (5) aus dem Gerät.
- 4. Nehmen Sie die Papierführungseinheit (6) vom Gerät ab.
- 5. Entfernen Sie die sechs Schrauben (7) und nehmen Sie die Abdeckplatte (8) ab.
- 6. Ziehen Sie den Stecker (9) aus der entsprechenden Buchse, entfernen Sie die beiden Schrauben (10) und nehmen Sie den Motor (11) aus dem Gerät.

- 1. Setzen Sie den Motor (1) ein und befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben (1).
- 2. Stecken Sie den Stecker (9) in die entsprechende Buchse.
- 3. Setzen Sie die Abdeckplatte (8) auf und befestigen Sie sie mit den sechs Schrauben (7).
- 4. Setzen Sie die Papierführungseinheit 6 ein.
- 5. Setzen Sie die beiden Hebel (4) und die Federn (5) ein.
- 6. Setzen Sie die beiden Sprengringe (3) ein, und schließen Sie die vordere Abdeckung (2).
- 7. Setzen Sie die Papierkassette ① ein.




3.4.32 Zweiter Papierschacht: OLEV-Platine

Demontage:

- 1. Entfernen Sie Abdeckplatte (3.3.31).
- 2. Ziehen Sie den Stecker ① aus der entsprechenden Buchse, entfernen Sie die beiden Schrauben ② und nehmen Sie die OLEV-Platine ③ aus dem Gerät.

- 1. Setzen Sie die OLEV-Platine ③ ein und befestigen Sie sie mit den beiden Schrauben ②.
- 2. Stecken Sie den Stecker (1) in die entsprechende Buchse.
- 3. Montieren Sie die Abdeckplatte (3.3.31).




3.4.33 Zweiter Papierschacht: Einzugswalze

Demontage:

- 1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung(1).
- 2. Entfernen Sie die beiden Schrauben ② und entfernen Sie die Walzenrahmen ③. Achten Sie darauf, daß die Federn ④ nicht verloren gehen.
- 3. Entfernen Sie das Zahnrad (Einwegkupplung) (5).
- 4. Entfernen Sie das Lager A ⑥ und nehmen Sie die Einzugswalze ⑦ aus dem Gerät. Achten Sie darauf, daß das Lager B ⑧ nicht verloren geht.

- 1. Setzen Sie die Einzugswalze 7 zusammen mit dem Lager B (8) ein.
- 2. Setzen Sie das Lager A 6 ein.
- 3. Bauen Sie das Zahnrad (Einwegkupplung) (5) ein.
- 4. Setzen Sie den Walzenrahmen 3 zusammen mit den beiden Federn 4 ein, und befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben 2).
- 5. Schließen Sie die vordere Abdeckung ①.



4. EINSTELLUNGEN

EINSTELLUNGEN

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

4. Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungen, die Sie nach dem Austausch von Teilen vornehmen müssen. Die Einstellungen werden durch Änderungen der Werte im EEPROM auf der Steuerplatine abgespeichert.

4.1 Einstellungen nach Teilewechsel


Wurde eines der nachfolgenden Teile ausgewechselt, muß der Drucker eingestellt werden:

Austauschteil	Einstellung
LED-Zeile	Stellen Sie die Ansteuerungszeit der LED-Zeile neu ein ($\gg 4.1.1$).
Bildtrommeleinheit	Setzen Sie den Bildtrommelzähler zurück. (© Druckerhandbuch)

4.1.1 Ansteuerungszeit der LED-Zeile

Die Ansteuerungszeit muß nur dann neu eingestellt werden, wenn sich die Leistung der neuen LED-Zeile von der Leistung der alten LED-Zeile unterscheidet.

Die Leistungsangabe steht auf dem Aufkleber an der LED-Zeile.






Die letzten 3 Ziffern geben den Werte der Leuchintensität an (im Beispiel 107).

4.1.1.1 Ansteuerungszeit einstellen (OL 600ex)

- 1. Lesen Sie die Leuchtintensität vom Barcode der neuen LED-Zeile ab (die letzten drei Ziffern).
- 2. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Wert der alten LED-Zeile. Falls die Werte gleich sind, müssen Sie nichts einstellen. Falls die Werte voneinander abweichen, müssen Sie die neue Ansteuerungszeit einstellen, wie nachfolgend beschrieben.
- 3. Starten Sie die Druckersoftware (DOS-Panel) mit der Option »/s« (zum Beispiel OL600 /s <RETURN>).
- 4. Wählen Sie die Registerkarte »Service«.



- 5. Entnehmen Sie der Tabelle (* 4.1.1.3) die Ansteuerungszeit für die LED-Zeile.
- 6. Stellen Sie diese Ansteuerungszeit in der Druckersoftware unter dem Punkt »Head Drive Time« (bzw. »LED Array Nr.«) ein. Ändern Sie in dieser Registerkarte keine anderen Einstellungen, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.
- 7. Klicken Sie auf »OK«

4.1.1.2 Ansteuerungszeit einstellen (OL 600ex/OP und OL 610ex)

- 1. Lesen Sie die Leuchtintensität vom Barcode der neuen LED-Zeile ab (die letzten drei Ziffern).
- 2. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Wert der alten LED-Zeile. Falls die Werte gleich sind, müssen Sie nichts einstellen. Falls die Werte voneinander abweichen, müssen Sie die neue Ansteuerungszeit einstellen, wie nachfolgend beschrieben.
- 3. Entnehmen Sie der Tabelle (* 4.1.1.3) die Ansteuerungszeit für die LED-Zeile.
- 4. Falls der Drucker eingeschaltet ist, schalten Sie ihn aus.
- 5. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Tasten *FORM FEED* und *ENTER* gedrückt.
- 6. Drücken Sie die Taste MENU.
- 7. Drücken Sie so oft die Taste »<« oder »>«, bis die richtige Ansteuerungszeit angezeigt wird.
- 8. Drücken Sie die Taste ENTER.
- 9. Drücken Sie die Taste ON-LINE.

4.1.1.3 Ansteuerungszeiten

Leuchtintensität	Werte der Ansteuerungszeit	
056 - 062	34	
063 - 065	33	
066 - 069	32	
070 - 076	31	
077 - 082	30	
083 - 088	29	
089 - 096	28	
097 - 104	27	
105 - 112	26	
113 - 121	25	
122 - 131	24	
132 - 142	23	
143 - 154	22	
155 - 167	21	
168 - 180	20	
181 - 195	19	
196 - 211	18	
212 - 228	17	
229 - 247	16	
248 - 268	15	
269 - 290	14	
291 - 313	13	

4.2 Serviceeinstellungen

4.2.1 OL 600ex

- 1. Starten Sie die Druckersoftware (DOS-Panel) mit der Option »/s« (zum Beispiel OL600 /s <RETURN>).
- 2. Wählen Sie die Registerkarte »Service«.

Die Registerkarte »Service« bietet folgende Einstellmöglichkeiten bzw. Informationen:

Head Drive Time (LED Array Nr.): Ansteuerungszeit der LED-Zeile (4.1.1.1)

Revision Information (Revisionsinformationen): Informationen über die Firmware des Druckers

Count Information (Zählerstand):

Drum (Bildtrommel): Anzahl der Umdrehungen der aktuellen Bildtrommel

Drum Total (Bildtrommel G.): Anzahl der Umdrehungen aller bisher eingebauten Bildtrommeln

Page (Seitenzähler): Anzahl der Seiten, die mit dem Drucker gedruckt wurden

Alle anderen Einstellungen sind für den Service nicht von Interesse und dürfen keinesfalls geändert werden, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.

3. Klicken Sie auf »OK«

4.2.2 OL 600ex/OP und OL 610ex

Der OL 600ex/OP und der OL 610ex verfügen beide über drei verschiedene Wartungsmodi.

4.2.2.1 User Maintenance Mode (Wartung 1)

Der User Maintenance Modus wird ausführlich im Handbuch des Druckers beschrieben.

- 1. Falls der Drucker eingeschaltet ist, schalten Sie ihn aus.
- 2. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Taste MENU1 gedrückt.
- 3. Drücken Sie die Taste MENU1.
- 4. Drücken Sie so oft die Taste MENU1, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird:

MENÜ RESET: Die Einstellungen des Menü 1, die temporär geladenen Schriftarten und die Makros werden gelöscht. Die Einstellungen des Menü 2 bleiben erhalten.

HEXDUMP: Im Hexdumpmoduf werden Befehle nicht ausgeführt, sondern alle Zeichen in hexadezimaler Schreibweise gedruckt.

TROMMELZ RESET: Rücksetzen des Bildtrommelzählers.

MENÜ GÜLTIG: Sperren oder Freibegen des Bedienfeldes.

XADJUST: Waagerechte Einstellung des Druck-Nullpunktes.

YADJUST: Senkrechte Einstellung des Druck-Nullpunktes.

EINSTELLUNGEN

4.2.2.2 System Maintenance Mode (Wartung 2)

- 1. Falls der Drucker eingeschaltet ist, schalten Sie ihn aus.
- 2. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Taste RECOVERgedrückt.
- 3. Drücken Sie die Taste MENU.
- 4. Drücken Sie so oft die Taste *MENU*, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird:

PAGE CNT (SEITENZ): Zahl der gedruckten Seiten anzeigen

PAGE PRT (SEITENZ.): Legt fest, ob die Zahl der gedruckten Seiten auf jedem Menüausdruck gedruckt werden soll. Drücken Sie so oft die Taste »<« oder »>«, bis die die gewünschte Einstellung erreicht ist. Bestätigen Sie dann mit *ENTER*.

CONT PRT (DAUERTST): Wenn Sie die Taste *ENTER* drücken, werden so lange Testseiten gedruckt, bis Sie die Taste *ON-LINE* drücken und den Drucker anschließend ausschalten.

EEPROM RESET (EEPROM RESET): Zurücksetzen der Daten des EEPROM auf Werkseinstellung. Die Ansteuerungszeit der LED-Zeile wird nicht zurückgesetzt. Drücken Sie die Taste *ENTER*, um die Werte des EEPROM zurückzusetzen. Danach schaltet sich der Drucker wieder ON-LINE.

5. Um in die Betriebsbereitschaft zurückzukehren, drücken Sie die Taste ON-LINE.

4.2.2.3 Engine Maintenance Mode (Wartung 3)

- 1. Falls der Drucker eingeschaltet ist, schalten Sie ihn aus.
- 2. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Tasten *FORM FEED* und *ENTER* gedrückt.
- 3. Drücken Sie die Taste MENU.
- 4. Drücken Sie so oft die Taste *MENU*, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird:

LED HEAD (LEDZEILE): Ansteuerungszeit der LED-Zeile einstellen (** 4.1.1.2).

DRUM CNT (TROMMELZ T): Bildtrommel-Gesamtzähler anzeigen.

DRUM CNT (TROMMELZ): Bildtrommel-Zähler anzeigen

ENGINE RESET (DRUCKER RESET): Zurücksetzen der Daten des EEPROM auf Werkseinstellung.. Die Ansteuerungszeit der LED-Zeile und die Menüdaten werden nicht zurückgesetzt. Drücken Sie die Taste *ENTER*, um die Daten des EEPROM zurückzusetzen.

Alle anderen Funktionen in diesem Wartungsmodus sind für den Service-Techniker nicht von Interesse und dürfen nicht verändert werden, da es sonst zu Fehlfunktionen des Druckers kommen kann.

5. Um in die Betriebsbereitschaft zurückzukehren, drücken Sie die Taste ON-LINE.

EINSTELLUNGEN

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

5. FEHLERSUCHE / FEHLERBESEITIGUNG

FEHLERSUCHE / FEHLERBESEITIGUNG

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei

5. Fehlersuche / Fehlerbeseitigung

5.1 Tips zur Fehlerbeseitigung

- Prüfen Sie häufiger auftretende Fehler anhand des Druckerhandbuches und der dort beschriebenen Lösungsvorschläge.
- Sammeln Sie vom Kunden möglichst viele Informationen zu dem aufgetretenen Problem.
- Prüfen Sie möglichst unter den gleichen Bedingungen, wie sie bei Auftreten des Problems vorliegen.

5.2 Vor der Fehlerbehebung zu prüfende Punkte

- Wird der Drucker unter den vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen betrieben?
- Sind Verbrauchsmaterial (Toner, Bildtrommeleinheit) ordnungsgemäß ausgewechselt worden?
- Entspricht das benutzte Papier den Spezifikationen? (Druckerhandbuch)
- Ist die Bildtrommeleinheit bzw. die Tonerkassette richtig eingesetzt?

5.3 Hinweise zur Vermeidung von Druckproblemen

- Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
- Setzen Sie die Bildtrommel nicht direkt dem Sonnenlicht aus.
- Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als 5 Minuten dem Tageslicht aus.

5.4 Vorbereitungen zur Fehlerbeseitigung

5.4.1 OL 600ex

Beim OL 600ex werden Fehlermeldungen über das DOS-Panel ausgegeben. Starten Sie diese Druckersoftware, um sich die Fehlermeldung anzeigen zu lassen (\$\sigma\$ 5.5.1).

5.4.2 OL 600ex/OP und OL 610ex

Bei diesen Druckern werden die Fehlermeldungen über das Anzeigefeld ausgegeben (5.5.2).

5.5 Vorgehensweise bei der Fehlerbeseitigung

Treten Störungen auf, empfiehlt sich die nachfolgende Vorgehensweise:

- Eine Fehlermeldung wird angezeigt --> siehe Abschnitt 5.5.1 bzw. Abschnitt 5.5.2 und Fehlersuchdiagramme in Abschnitt 5.5.3.
- Keine Fehlermeldung, Probleme mit dem Druckbild --> siehe Fehlersuchdiagramme in Abschnitt 5.5.4

5.5.1 Fehlermeldungen im DOS-Panel (OL 600ex)

Kategorie	LCD-Anzeige	Fehlerursache/Meldung	Abhilfe
Controller- Störungen	ControllerError	Im Controller ist ein Fehler aufgetreten.	Schalten Sie den Drucker aus und wieder an. Läßt sich der Fehler nicht behe- ben, muß die Steuerplatine aus- gewechselt werden.
	Program ROM Check Error	Fehler bei der Prüfung des Programm-ROM	Wechseln Sie die Steuerplatine.
	Font ROM Check Error	Fehler bei der Prüfung des Schriften-ROM	Wechseln Sie die Steuerplatine.
	Resident RAM Check Error	Fehler bei der Prüfung des RAM	Wechseln Sie die Steuerplatine.
	EEPROM Check Error	Fehler bei der Prüfung des EEPROM	Wechseln Sie die Steuerplatine.
	Optional Software ROM Check Error	Fehler bei der Prüfung des optionalen ROM	Prüfen Sie die PS-Platine.
	Optional RAM Check Error	Fehler bei der Prüfung des optionalen RAM	Prüfen Sie die Speichererweiterung.
	FAN Motor Error	Fehler im Motor des Lüfters	Prüfen Sie, ob der Lüfter richtig angeschlossen ist, wechseln Sie den Lüfter bzw. die Steuerplatine.
	Fuser Error	Fehler in der Heizungs- einheit	<i>₹</i> 5.5.3 4
	Thermistor Open Check Error	Fehler in der Heizungs- einheit	<i>☞</i> 5.5.3 ④
	Thermistor Short Check Error	Fehler in der Heizungs- einheit	<i>☞</i> 5.5.3 ④
	SSIO Interface Error	Fehler der Netzteilplatine Lüfters	Wechseln Sie die Netzteilplatine bzw. die Steuerplatine
	Second Tray Timeout Error	Laufzeitfehler zwischen Steuerplatine und zweitem Papierschacht	Prüfen Sie, ob der zweite Papierschacht richtig angeschlossen ist.
	Multipurpose Feeder Timeout Error	Laufzeitfehler zwischen Steuerplatine und Universal- einzug	Prüfen Sie, ob der Universaleinzug richtig angeschlossen ist.
	Watch Dog Timeout Error	Laufzeitfehler	Schalten Sie den Drucker aus und wieder an. Läßt sich der Fehler nicht behe- ben, muß die Steuerplatine aus- gewechselt werden.

FEHLERSUCHE / FEHLERBESEITIGUNG

Kategorie	LCD-Anzeige	Fehlerursache/Meldung	Abhilfe
Gehäuse offen	Cover open Error	Der Gehäusedeckel ist geöffnet	Schließen Sie den Gehäusedeckel. Falls die Meldung weiterhin angezeigt wird, wechseln Sie die Netzteilplatine.
Papierstau	Paper Input Jam	Papierstau bei Einzug	Entfernen Sie das gestaute Papier. Falls der Fehler öfters auftritt: 5.5.3 ② - 1
	Paper Feed Jam	Papierstau beim Papier- transport durch den Drucker	Entfernen Sie das gestaute Papier. Falls der Fehler öfters auftritt: 5.5.3 ② - 2
	Paper Exit Jam	Papierstau bei der Papier- ausgabe	Entfernen Sie das gestaute Papier. Falls der Fehler öfters auftritt: 5.5.3 ② - 3
Papiergröße	Paper Size Error	Falsche Papiergröße	Prüfen Sie, ob mehrere Blätter eingezogen wurden, legen Sie Papier mit der richtigen Größe ein. Falls der Fehler öfters auftritt: 5.5.3 ③
Papierende	Tray # Paper Out	Kein Papier	Legen Sie Papier nach.
Papiergröße	Tray ## Paper Request	Kein Papier mit dem geforderten Format	Legen Sie Papier mit dem geforderten Format nach.
Speicherüberlauf	Receive Buffer Overflow	Empfangsspeicherüberlauf	
	Page Buffer Overflow	Seitenspeicherüberlauf	
	DLL Buffer Overflow	DLL-Speicherüberlauf	
	Macro Buffer Overflow	Makrospeicherüberlauf	
	Send Buffer Overflow	Sendespeicherüberlauf	
	Print Overrun Error	Druckdaten zu komplex	

5.5.2 Fehlermeldungen im Anzeigefeld (OL 600ex/OP und OL 610ex)

Kategorie	LCD-Anzeige	Fehlerursache/Meldung	Abhilfe
Controller- Störungen	ERROR 0n aaaaaaaa	Im Controller ist ein Fehler aufgetreten.	Schalten Sie den Drucker aus und wieder an.
			Läßt sich der Fehler nicht beheben, muß die Steuerplatine ausgetauscht werden.
	ERROR nn	Im Controller ist ein Fehler aufgetreten.	Schalten Sie den Drucker aus und wieder an. Nachfolgend finden Sie genauere Fehlerhin- weise zu den einzelnen Fehlern.
	ERROR 0n	Im Controller ist ein Fehler aufgetreten.	Wechseln Sie die Steuerplatine.
	ERROR 10	Im Programm-ROM ist ein Fehler aufgetreten.	Wechseln Sie die Steuerplatine.
	ERROR 20	Im Schriften-ROM ist ein Fehler aufgetreten.	Wechseln Sie die Steuerplatine.
	ERROR 30	Im RAM ist ein Fehler aufgetreten.	Wechseln Sie die Steuerplatine.
	ERROR 40	Im EEPROM ist ein Fehler aufgetreten.	Wechseln Sie die Steuerplatine oder das EEPROM.
	ERROR 50	Im optionalen Software- ROM ist ein Fehler aufgetreten.	Prüfen Sie die PS-Platine und die Verbindung zwischen PS- und Steuerplatine.
	ERROR 60	Im optionalen RAM ist ein Fehler aufgetreten.	Prüfen Sie die Speichererweiterung, prüfen Sie die Verbindung zwischen Drucker und Speicher- erweiterung
	ERROR 70	Im Lüftermotor ist ein Fehler aufgetreten.	Prüfen Sie den Lüftermotor auf eine fehlerfreie Verbindung oder auf eine Blockierung. Wechseln Sie ggf. den Lüfter oder die Steuerplatine.
	ERROR 71	In der Heizungseinheit ist ein Fehler aufgetreten.	<i>☞</i> 5.5.3 - ④
	ERROR 72	In der Heizungseinheit ist ein Fehler aufgetreten.	<i>☞</i> 5.5.3 - ④
	ERROR 73	In der Heizungseinheit ist ein Fehler aufgetreten.	<i>☞</i> 5.5.3 - ④
	ERROR 74	SSIO-Fehler	Prüfen Sie die Verbindung zum Bedienfeld. Wechseln Sie ggf. das Verbindungskabel, das Bedienfeld oder die Steuerplatine.

Kategorie	LCD-Anzeige	Fehlerursache/Meldung	Abhilfe
	ERROR 80	Laufzeitfehler zwischen der Steuerplatine und dem Bedienfeld	Prüfen Sie die Verbindung zwischen Bedienfeld und Steuer- platine. Ersetzen Sie das Ver- bindungskabel, das Bedienfeld oder die Steuerplatine.
	ERROR 81	Laufzeitfehler zwischen Steuerplatine und optionalem Papierschacht (2. Papier- schacht, Universaleinzug)	Prüfen Sie, ob der optionale Papierschacht richtig ange- schlossen ist.
	ERROR 90	Laufzeitfehler	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Falls der Fehler weiter- hin auftritt, wechseln Sie die Steuerplatine.
	ERROR 91	CPU-Fehler	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Falls der Fehler weiter- hin auftritt, prüfen Sie die Steuer- platine.
Gehäuse offen	COVER OPEN	Der Gehäusedeckel des Druckers ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie den Gehäusedeckel. Ändern sich die Anzeige nicht, wechseln Sie ggf. die Netzteil- platine.
Papierstau	TRAY INPUTJAM	Papierstau beim Einzug des Papiers	Prüfen Sie den Papierweg und das Papier in der Kassette. Tritt der Fehler öfters auf: \$\infty 5.5.3 - (2) - 1\$
	TRAY FEEDJAM	Papierstau nach dem Einzug des Papiers	Prüfen Sie den Papierweg. Falls der Fehler öfters auftritt: ☞ 5.5.3 - ② - 2
	PAPER EXITJAM	Papierstau bei der Papierausgabe	Prüfen Sie den Papierweg. Falls der Fehler öfters auftritt: ☞ 5.5.3 - ② - 3
Papiergröße	TRAY SIZE ERROR	Falsche Papiergröße	Legen Sie Papier mit dem richtigen Format ein, prüfen Sie, ob mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen wurden. Falls der Fehler öfters auftritt: ☞ 5.5.3 - ③
Papierende	TRAYn PAPEROUT	Kein Papier	Legen Sie Papier nach.
Papiergröße	TRAY #REQUEST	Papieranforderung	Legen Sie Papier mit dem geforderten Format ein.
	MANUAL # REQUEST	Papieranforderung für die manuelle Papierzufuhr	Legen Sie Papier mit dem geforderten Format in den manuellen Papiereinzug.

FEHLERSUCHE / FEHLERBESEITIGUNG

Kategorie	LCD-Anzeige	Fehlerursache/Meldung	Abhilfe
Speicher- Überlauf	REC BUFF OVERFLOW	Empfangsspeicherüberlauf	Drücken Sie die Taste <i>RECOVER</i> , prüfen Sie den Schnittstellenanschluß und die Schnittstelleneinstellungen.
	PAGE BUF OVERFLOW	Seitenspeicherüberlauf	Drücken Sie die Taste <i>RECOVER</i> , reduzieren Sie die Datenmenge oder bauen Sie eine Speichererweiterung ein.
	DLL BUFF OVERFLOW	DLL-Speicherüberlauf	Drücken Sie die Taste <i>RECOVER</i> , reduzieren Sie die DLL-Daten oder bauen Sie eine Speichererweiterung ein.
	MACRO OVERFLOW	Makrospeicherüberlauf	Drücken Sie die Taste <i>RECOVER</i> , reduzieren Sie die DLL-Daten oder bauen Sie eine Speichererweiterung ein.
	PRINT OVERRUN	Druckdaten zu komplex	Drücken Sie die Taste <i>RECOVER</i> , verwenden Sie weniger komplexe Daten.

5.5.3 Fehlerbeseitigung

Fehler		Ablaufdiagramm
Der Drucker arbeitet nach de nicht ordnungsgemäß.	m Einschalten	① - 1 (OL 600ex) ① - 2 (OL 600ex/OP, OL 610ex)
Papierstau	beim Einzug	②-1
	im Drucker	2 - 2
	bei der Ausgabe	2 - 3
Papierformat		3
Heizungs- / Fixiereinheit		4
Lüfter		(5)

1)-1 Der Drucker arbeitet nach dem Einschalten nicht ordnungsgemäß (OL 600ex)

- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
 - Leuchtet die LED?
 - Nein: Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?
 - **Nein**: Schließen Sie das Kabel richtig an, wechseln Sie ggf. das Kabel.
 - **Ja**: Liegt eine +5V-Spannung zwischen Pin 2 und 5 an CN5 auf der Steuerplatine? Pin 2: 0V, Pin 5: +5V

В

- **Nein**: Ist die Verbindung zwischen Stecker CN7 auf der Steuerplatine und CN3 auf der Netzplatine in Ordnung?
 - **Nein**: Überprüfen Sie die Verbindung; stellen Sie sie ggf. wieder her.
- **Ja**: Gehen Sie weiter zu Punkt A
- **Ja**: Liegt eine +8V-Spannung zwischen Pin 24 und 16 (GND) an CN7?
 - **Nein**: Gehen Sie weiter zu Punkt B
- **Ja**: Wechseln Sie die Steuerplatine.
- **Ja:** Wechseln Sie die Steuerplatine.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: Ende
- **Nein:** Gehen Sie zu Punkt A


A

Messen Sie folgende Spannungen an CN2 der Netzteilplatine:

zwischen Pin 1 und 3: 28 V Wechselspannung zwischen Pin 5 und 6: 10 V Wechselspannung

Liegen diese Spannungen an?

- Ja: Ist die Sicherung F3 auf der Netzteilplatine durchgebrannt?
 - Nein: Wechseln Sie die Netzteilplatine.
- ▶ **Ja**: Wechseln Sie die Sicherung F3. Falls die neue Sicherung wieder durchbrennt, prüfen Sie den Registrier- und den Trommelmotor.
- Nein: Ist die Eingangs-Wechselspannung zwischen Pin 1 und 2 an CN1 auf der Netzteilplatine ok?
 - Ja: Wechseln Sie den Wechselspannungs-Transformator.
- Nein: Ist eine der Sicherungen F1 und F2 auf der Netzteilplatine durchgebrannt?
 - Nein: Wechseln Sie die Netzteilplatine.
- **Nein:** Wechseln Sie die defekte Sicherung aus. Falls die neue Sicherung wieder durchbrennt, wechseln Sie die Netzteilplatine.



1)-2 Der Drucker arbeitet nach dem Einschalten nicht ordnungsgemäß.

_	0 1 1	α 1	D 1			
_	Schalten	Sie den	i I Jriicker	' alle linc	14/100	ler ein
_	Delianten	DIC GCI	DIUCKCI	aus unc	LVVICO	ici ciii.

В

	Werden alle Initialzeichen	(8888888)	der LCD-Anzeige dargestellt?
--	----------------------------	-----------	------------------------------

- Nein: Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?
 - **Nein**: Schließen Sie das Netzkabel richtig an. Wechseln Sie ggf. das Netzkabel.
- **Ja**: Liegt eine +5V-Spannung zwischen Pin 2 und 5 von CN5 auf der Steuerplatine? Pin 2: 0V, Pin 5: +5V

Nein: Ist die Verbindung zwischen Stecker CN7 auf der Steuerplatine und CN3 auf der Netzplatine in Ordnung?

- **Nein**: Überprüfen Sie die Verbindung; stellen Sie sie ggf. wieder her.
- **Ja**: Gehen Sie weiter zu Punkt A.
- Ja: Liegt eine +8V-Spannung zwischen Pin 24 und Pin 16 (GND) von CN7?
 - Nein: Gehen Sie weiter zu Punkt B.
- Ja: Ist das Kabel des Bedienfeldes mit dem Stecker CN5 auf der Steuerplatinelatine richtig verbunden? Ist der Stecker CN1 auf der OLLD-Platine richtig eingesteckt?
 - Nein: Schließen Sie das Kabel richtig an.
- Ja: Wechseln Sie das Bedienfeld oder das Kabel.
- Ist der Fehler behoben?
 - **Nein**: Tauschen Sie die Steuerplatine.
- Ja: ENDE
- Ja: Wird die Meldung INITIALIZING auf der LCD-Anzeige ausgegeben?
 - **Nein**: Wechseln Sie die Steuerplatine.
- Ja: Wird die Meldung ON-LINE auf der LCD-Anzeige ausgegeben?
 - Nein: Folgen Sie den Anweisungen der LCD-Anzeige.

- **Ja**: Wechseln Sie die Steuerplatine.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: Ende
- Nein


Α

• Messen Sie die Spannung an Stecker CN2 der Netzplatine. Ist die Spannung in Ordnung?

Spannung zwischen Pin 1 und Pin 3: 28V Wechselspannung

Spannung zwischen Pin 5 und Pin 6: 10V Wechselspannung

- **Ja**: Ist die Sicherung F3 auf der Netzteilplatine durchgebrannt?
 - **Nein**: Wechseln Sie die Netzteilplatine.
- **Ja**: Wechseln Sie die Sicherung F3 aus. (Falls die neue Sicherung wieder durchbrennt: Prüfen den Innenwiderstand vom Registrier- und Trommelmotor. Stimmt der Widerstand nicht, wechseln Sie den defekten Motor, wechseln Sie ggf. die Netzteil- und die Steuerplatine.)
- **Nein**: Ist die Eingangs-Wechselspannung zwischen Pin 1 und 2 des Steckers CN1 auf der Netzteilplatine in Ordnung?
 - Ja: Wechseln Sie den Wechselspannungs-Transformator.
- Nein: Sind die Sicherungen F1 und F2 auf der Netzteilplatine durchgebrannt?
 - **Nein**: Wechseln Sie die Netzplatine aus.
- **Ja**: Wechseln Sie die Sicherung F1 und F2 aus. (Falls die neuen Sicherungen wieder durchbrennen: Wechseln Sie die Netzteilplatine aus.)



(2) - 1 Papierstau beim Einzug

- Erscheint eine Papierstaumeldung beim Einschalten?
 - Ja: Befindet sich das Papier am Einzugssensor?
 - **Ja**: Entfernen Sie das Papier.
 - Nein: Funktioniert der Einzugssensor?
 - **Nein**: Ersetzen Sie den Hebel oder den Einzugssensor.
 - Ja: Reinigen Sie den Einzugssensor auf der Netzteilplatine oder ersetzen Sie die Platine.
- Nein: Erscheint eine Papierstau-Meldung nach dem Papiereinzug?
 - Ja: Wird das Papier unter dem Hebel des Einzugssensors durchgeführt?
 - Ja: Funktioniert der Einzugssensor?
 - **Nein**: Ersetzen Sie den Hebel oder den Einzugssensor.
 - Ja: Reinigen Sie den Einzugssensor auf der Netzteilplatine oder ersetzen Sie die Platine.
 - Nein: Ersetzen Sie die Einzugswalze oder die Separatoreinheit.
- **Nein**: Dreht sich die Einzugswalze richtig?
 - **Ja**: Setzen Sie die Papierkassette richtig ein.
- **Nein**: Dreht sich der Registriermotor richtig?
 - Ja: Ersetzen Sie die Einwegkupplung der Einzugswalzeneinheit.
- **Nein**: Ist der Stecker CN3 der Steuerplatine richtig eingesteckt?
 - **Nein**: Setzen Sie den Stecker CN3 richtig ein.
- Ja: Beträgt der Innenwiderstand des Registriermotors 18,6 Ohm?
 - Nein: Ersetzen Sie den Registriermotor.
- **Ja**: Ersetzen Sie die Steuerplatine.

(2) - 2 Papierstau im Drucker

Erscheint eine Papierstaumeldung beim Einschalten? Ja: Befindet sich das Papier am Sensor-Hebel des Papiersensors? Entfernen Sie das Papier. Funktioniert der Sensor-Hebel des Papiersensors richtig? Nein: Ersetzen Sie den Sensor-Hebel des Papiersensors. Ja: Ersetzen Sie die Netzteilplatine. Hat das Papier den Sensor-Hebel des Papiersensors erreicht? Nein: Nein: Dreht sich die Registrierwalze? Ersetzen Sie die Einwegkupplung. Nein: Ja: Ist die Bildtrommeleinheit richtig eingebaut? Nein: Setzen Sie die Bildtrommeleinheit richtig ein. Ja: Prüfen Sie die Einzugswalzeneinheit und die Separatoreinheit. Ja: Hat das Papier den Ausgabesensor erreicht? Ja: Funktioniert der Ausgabesensor richtig? Nein: Ersetzen Sie den Ausgabesensor. Reinigen Sie den Sensor. Tauschen Sie ggf. die Netzteilplatine aus. Ja: Dreht sich der Trommelmotor? Nein: Nein: Ist der Stecker CN2 auf der Steuerplatine richtig angeschlossen? Nein: Schließen Sie den Stecker CN2 richtig an. Ja: Beträgt der Innenwiderstand des Trommelmotors 12,6 Ohm?

FEHLERSUCHE / FEHLERBESEITIGUNG

- **Nein**: Ersetzen Sie den Trommelmotor.
- **Ja**: Ersetzen Sie die Steuerplatine.
- **Ja**: Dreht sich die Übertragungswalze?
 - **Nein**: Prüfen Sie die Zahnräder.
- Ja: Ist die Heizungseinheit richtig eingebaut?
 - **Nein**: Bauen Sie die Heizungseinheit richtig ein.
- Ja: Ist die Bildtrommeleinheit richtig eingesetzt?
 - **Nein**: Setzen Sie die Bildtrommeleinheit richtig ein.
- Ja: Reinigen Sie die Sensoren auf der Netzteilplatine oder wechsen Sie die Netzteilplatine aus.


FEHLERSUCHE / FEHLERBESEITIGUNG

2 - 3 Papierstau bei der Blattausgabe

- Erscheint eine Papierstaumeldung beim Einschalten?
 - Ja: Befindet sich das Papier am Ausgabesensor?
 - **Ja**: Entfernen Sie das Papier.
 - Nein: Funktioniert der Ausgabesensor richtig?
 - **Nein**: Ersetzen Sie den Ausgabesensor.
 - **Ja**: Reinigen Sie den Ausgabesensor auf der Netzteilplatine oder wechseln Sie die Netzteilplatine aus.
- Nein: Ist die hinteren Papierablage richtig herausgezogen?
 - **Nein**: Ziehen Sie die hintere Papierablage richtig heraus.
- Ja: Ist die Papierausgabeeinheit richtig eingebaut?
 - Nein: Bauen Sie die Papierausgabeeinheit richtig ein.
- Ja: Hat sich die Springfeder der Papierausgabeeinheit gelöst?
 - Ja: Setzen Sie die Springfeder richtig ein.
- Nein: Ersetzen Sie die Papierausgabeeinheit.


3 Papierformat

- Verwenden Sie das richtige Papierformat?
 - **Nein**: Benutzen Sie Papier des vorgeschriebenen Formats.
- Ja: Arbeiten die Hebel der Einzugssensoren 1 und richtig?
 - **Nein**: Ersetzen Sie die Hebel der Einzugssensoren oder reinigen Sie die Einzugssensoren auf der Netzteilplatine.
- Ja: Arbeitet der Hebel des Ausgabesensors richtig?
 - **Nein**: Ersetzen Sie den Hebel des Ausgabesensors oder reinigen Sie den Ausgabesensor auf der Netzteilplatine.
- Ja: Ersetzen Sie die Netzteilplatine.



(4) Heizungseinheit (Fehler 71, 72 und 73)

Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.



- Erscheint sofort eine der oben genannten Fehlermeldungen?
- Thermistorkontakte
- **Ja**: Hat der Thermistor eine Unterbrechung oder einen Kurzschluß? Bei Raumtemperatur beträgt der Innenwiderstand 220 KOhm.
 - **Ja**: Ersetzen Sie die Heizungseinheit.
- Nein: Berühren die Thermistorkontakte die Kontakteinheit richtig?
 - **Nein**: Justieren / Reinigen Sie die Kontakte.
- **Ja**: Ersetzen Sie die Steuerplatine oder die Netzteilplatine.
- **Nein**: Erscheint eine Fehlermeldung ca. 60 Sekunden nach dem Einschalten?
 - **Nein**: Prüfen Sie den Thermistor auf ordnungsgemäßen Kontakt oder tauschen Sie die Steuerplatine aus.
- Ja: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.
- Arbeitet die Heizung? (Licht wird ausgestrahlt)
 - **Ja**: Prüfen Sie die Thermistorkontakte oder ersetzen Sie die Heizungseinheit oder die Steuerplatine.
- **Nein**: Haben die Heizung oder das Thermostat eine Unterbrechung? (Der Innenwiderstand der Heizung beträgt normalerweise 0Ω .)
 - **Ja**: Ersetzen Sie die Heizungseinheit.
- Nein: Liegt die Wechselspannung an den Kontakten der Heizung an?
 - **Nein**: Ersetzen Sie die Steuerplatine oder die Netzteilplatine.
- Ja: Prüfen Sie die Heizungskontakte und die Kontakteinheit (Seite 5-27).

FEHLERSUCHE / FEHLERBESEITIGUNG


5 Lüfter (Fehler 70)


- Dreht sich der Lüfter?
 - **Ja**: Ersetzen Sie die Steuerplatine.
- **Nein**: Ist der Stecker CN1 auf der Steuerplatine richtig angeschlossen?
 - Nein: Schließen Sie den Stecker richtig an.
- **Ja**: Messen Sie den Innenwiderstand des Lüfters (© 6.3) Ersetzen Sie ggf. den Lüfter oder die Steuerplatine.


5.5.4 Fehlerbeseitigung bei fehlerhaftem Druckbild

Die nachfolgenden Abschnitte erläutern die Vorgehensweise bei einem fehlerhaften Druckbild. Typische Druckbildfehler zeigen die untenstehenden Abbildungen.

Fehler	Ablaufdiagramm
Das Druckbild ist insgesamt schwach oder verschwommen. (A)	1
Der Hintergrund ist zu dunkel. (B)	2
Ein leeres Blatt wird ausgegeben. (C)	3
Schwarze, senkrecht verlaufende Streifen erscheinen auf dem Blatt. (D)	4
Sich regelmäßig wiederholende Fehler erscheinen auf dem Blatt. (E)	5
Einige Stellen werden nicht gedruckt.	6
Schwache Fixierung (das Bild ist verschwommen oder verwischt bei der Berührung mit der Hand).	7
Weiße, senkrecht verlaufende Streifen erscheinen auf dem Blatt. (F)	8









(A) Schwaches Druckbild

(B) Dunkler Hintergrund


(C) Leeres Blatt



(D) Schwarze Streifen



(E) Regelmäßige Fehler



(F) Weiße Streifen

1 Das Bild ist insgesamt schwach oder verschwommen

- Geht der Tonervorrat zu Ende? (Wird die Meldung **TONER LOW** angezeigt?) Ja: Wechseln Sie die Tonerkassette. Nein: Wird Papier mit der vorgeschriebenen Qualität benutzt? Benutzen Sie Papier mit der vorgeschriebenen Qualität. Nein: Ist die LED-Zeile verschmutzt? Ja: Ja: Reinigen Sie die LED-Zeile. Ist die LED-Zeile richtig eingesetzt? (Prüfen Sie CN4 auf der Steuerplatine und den An-Nein: schlußkontakt an der LED-Zeile) • Nein: Bauen Sie die LED-Zeile richtig ein. Ist die Übertragungswalze richtig mit der Kontakteinheit der Netzteilplatine verbunden? Ja: (Seite 5-27) Nein: Stellen Sie richtigen Kontakt her. Sind die Kontakte der Entwicklerwalze, Tonerzufuhrwalze und der Bildtrommel richtig mit Ja: der Kontakteinheit verbunden? Nein: Stellen Sie richtigen Kontakte her. Wechseln Sie die Übertragungswalze aus. Ja: Ist der Fehler behoben? Ja: **ENDE**
 - Ist der Fehler damit behoben?

Nein:

- Ja: ENDE
 Setzen Sie den Bildtrommelzähler zurück (Druckerhandbuch).
- **Nein**: Wechseln Sie die Steuerplatine oder die Netzteilplatine aus.

Wechseln Sie die Bildtrommeleinheit aus.

2 Der Hintergrund ist zu dunkel

- War die Bildtrommel dem Tageslicht ausgesetzt?
 - Ja: Setzen Sie die Bildtrommeleinheit in den Drucker ein und warten Sie ca. 30 Minuten.
- Nein: Ist die Heizungswalze der Fixiereinheit verschmutzt?
 - Ja: Reinigen Sie die Heizungswalze.
- Nein: Ist die Reinigungswalze der Bildtrommeleinheit richtig mit der Kontakteinheit verbunden?
 - **Nein**: Stellen Sie einen richtigen Kontakt her.
- Ja: Wechseln Sie die Bildtrommeleinheit aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: ENDE
 Setzen Sie den Bildtrommelzähler zurück (Druckerhandbuch).
- **Nein**: Wechseln Sie die Steuerplatine oder die Netzteilplatine aus.

(3) Leeres Blatt wird ausgegeben

- Ist die LED-Zeile richtig angeschlossen?
 (Prüfen Sie den Stecker CN4 auf der Steuerplatine und den Kontakt an der LED-Zeile)
 - **Nein**: Bauen Sie die LED-Zeile richtig ein.
- Ja: Ist die Bildtrommeleinheit richtig mit Masse verbunden?
 - Nein: Prüfen Sie den Massekontakt der Bildtrommeleinheit. (Seite 5-27)
- Ja: Wechseln Sie die LED-Zeile aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: ENDE Stellen Sie die Ansteuerungszeit der LED-Zeile ein. (** 4.1.1)
- Nein: Wechseln Sie die Steuerplatine oder die Netzteilplatine aus.

4 Schwarze, senkrecht verlaufende Balken oder Streifen erscheinen auf dem Blatt

- Wechseln Sie die Bildtrommeleinheit aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: ENDE

Setzen Sie den Bildtrommelzähler zurück. (Druckerhandbuch)

- Nein: Wechseln Sie die LED-Zeile aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: ENDE

Stellen Sie die Ansteuerungszeit für die LED-Zeile ein (4.1.1)

• **Nein**: Wechseln Sie die Steuerplatine oder die Netzteilplatine aus.

5 Sich regelmäßig wiederholende Fehler

Bauteil	Häufigkeit	Maßnahme
Bildtrommel	94,2 mm	Reinigen Sie die Bildtrommeleinheit oder wechseln Sie die Einheit aus.
Entwicklerwalze	44,4 mm	We chselnSiedieBildtrommele inheitaus.
Tonerzufuhrwalze	57,8 mm	We chselnSiedieBildtrommele inheitaus.
Ladungswalze	39,6 mm	We chselnSiedieBildtrommele inheitaus.
Reinigungswalze	31,4 mm	We chselnSiedieBildtrommele inheitaus.
Übertragungswalze	51,0 mm	Wechseln Sie die Übertragungswalze aus.
Heizungswalze	62,8 mm	Wechseln Sie die Heizungseinheit aus.
Andruckwalze	69,08 mm	Wechseln Sie die Andruckwalze aus.

- Setzen Sie nach dem Austausch der Bildtrommeleinheit den Bildtrommelzähler zurück. (** Druckerhandbuch.)
- Setzen Sie nach dem Austausch der Heizungseinheit den Drucker zurück.
 (3 4.2)

6 Einige Stellen werden nicht gedruckt

lacktriangle	Ist die Kontaktleiste der	Übertragungswalze richtig	g mit der Netz	platine verbunden?	(Seite 5-27)
--------------	---------------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------

- **Nein**: Stellen Sie einen richtigen Kontakt her.
- **Ja**: Wechseln Sie die Übertragungswalze aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: ENDE
- Nein: Sind die Kontakte der Tonerwalze, der Entwicklungswalze, der Bildtrommel und der Ladungswalze richtig mit der Kontakteinheit verbunden? (Seite 5-27)
 - Nein: Stellen Sie einen richtigen Kontakt her.
- Ja: Wechseln Sie die Bildtrommeleinheit aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: ENDE
 Setzen Sie den Bildtrommelzähler zurück. (* Druckerhandbuch).
- Nein: Ist die LED-Zeile richtig angeschlossen?
 (Prüfen Sie den Stecker CN4 auf der Steuerplatine und die Kontakte an der LED-Zeile.)
 - Nein: Schließen Sie die LED-Zeile richtig an.
- Ja: Wechseln Sie die LED-Zeile oder das Anschlußkabel aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: ENDE.
 Stellen Sie die Ansteuerungszeit der LED-Zeile ein. (** 4.1.1)
- **Nein**: Wechseln Sie die Steuerplatine oder die Netzteilplatine aus.

7 Schwache Fixierung


- Benutzen Sie Papier mit der vorgeschriebenen Qualität?
 - **Nein**: Benutzen Sie Papier mit der vorgeschriebenen Qualität.
- Ja: Sind die Federn der Andruckwalze in Ordnung?
 - Nein: Bauen Sie die Andruckwalze richtig ein, oder wechseln Sie die Federn aus.
- Ja: Sind die Kontakte der Heizungseinheit richtig mit der Kontakteinheit verbunden?
 (Seite 5-27)
 - Nein: Stellen Sie einen richtigen Kontakt her.
- Ja: Wechseln Sie die Heizungseinheit aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: ENDE

 Setzen Sie nach dem Austausch der Heizungseinheit den Drucker zurück.


 (** 4.2)
- **Nein**: Wechseln Sie die Steuerplatine oder die Netzteilpatine aus.

(8) Senkrechte, weiße Streifen

- Ist die LED-Zeile verschmutzt?
 - Ja: Reinigen Sie die LED-Zeile (mit dem Reinigungstuch oder Reinalkohol).
- Nein: Sind die Kontakte der Übertagungswalze richtig mit der Netzplatine verbunden?
 (☞ Seite 5-27)
 - **Nein**: Stellen Sie einen richtigen Kontakt her.
- Ja: Wechseln Sie die Übertagungswalze aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: ENDE
- Nein: Ist die LED-Zeile richtig eingesetzt?
 (Prüfen Sie den Stecker CN4 auf der Steuerplatine und die Kontakte an der LED-Zeile.)
 - **Nein**: Bauen Sie die LED-Zeile richtig ein.
- **Ja**: Wechseln Sie die LED-Zeile aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - **Ja**: ENDE Stellen Sie die Ansteuerungszeit der LED-Zeile ein (☞ 4.1.1).
- Ja: Wechseln Sie die Bildtrommeleinheit aus.
- Ist der Fehler behoben?
 - Ja: ENDE
 Nachdem dem Wechsel muß der Bildtrommelzähler zurückgesetzt werden
 (Druckerhandbuch)
- **Nein**: Wechseln Sie die Steuerplatine oder die Netzteilplatine aus.



- (A) Tonerzufuhrwalze
- (B) Entwicklerwalze
- (C) Reinigungswalze
- (D) Erde (Trommel)
- (E) Ladungswalze
- (F) Thermistor
- (G) Heizung (Wechselstrom)



5.5.5 Papierstau im Universaleinzug

- Erscheint eine Papierstaumeldung beim Einschalten?
 - Ja: Befindet sich das Papier am Sensor-Hebel des Papiersensors?
 - **Ja**: Entfernen Sie das Papier.
 - Nein: Funktioniert der Sensor-Hebel des Papiersensors richtig?
 - Nein: Ersetzen Sie den Sensor-Hebel des Papiersensors.
 - Ja: Ersetzen Sie die Netzteilplatine oder den Papiersensor.
- Nein: Erscheint die Fehlermeldung bei Einzug des Papiers?
 - Ja: Wird das Papier bis zum Sensor-Hebel des Papiersensors eingezogen?
 - Ja: Funktioniert der Sensor-Hebel des Papiersensors richtig?
 - Nein: Ersetzen Sie den Sensor-Hebel des Papiersensors.
 - **Ja**: Reinigen Sie den Sensor, oder wechseln Sie die Netzteilplatine oder den Sensor.
 - Nein: Wechseln Sie die Walze A oder die Walze B.
- **Nein**: Drehen Sie die Walzen A und B?
 - **Ja**: Legen Sie das Papier richtig ein.
- Nein: Arbeitet der Pulse-Motor?
 - Ja: Wechseln Sie das Zahnrad (Planet-Gear).
- Nein: Ist der Universaleinzug richtig angeschlossen?
 - Nein: Schließen Sie den Universaleinzug richtig an.
- Ja: Beträgt der Innenwiderstand des Puls-Motors ~ 32 Ohm?
 - **Nein**: Wechseln Sie den Puls-Motor.
- **Ja**: Wechseln Sie die OLEV-11-Platine.

5.5.6 Papierstau im zweiten Papierschacht

- Erscheint eine Papierstaumeldung beim Einschalten?
 - Ja: Befindet sich das Papier am Sensor-Hebel des Papiersensors?
 - **Ja**: Entfernen Sie das Papier.
 - Nein: Funktioniert der Sensor-Hebel des Papiersensors richtig?
 - Nein: Ersetzen Sie den Sensor-Hebel des Papiersensors.
 - Ja: Ersetzen Sie die Netzteilplatine oder den Papiersensor.
- Nein: Erscheint die Fehlermeldung bei Einzug des Papiers?
 - Ja: Wird das Papier bis zum Sensor-Hebel des Papiersensors eingezogen?
 - Ja: Funktioniert der Sensor-Hebel des Papiersensors richtig?
 - **Nein**: Ersetzen Sie den Sensor-Hebel des Papiersensors.
 - **Ja**: Reinigen Sie den Sensor, oder wechseln Sie die Netzteilplatine oder den Sensor.
 - Nein: Wechseln Sie die Einzugswalze oder die Papierkassette.
- **Nein**: Drehen Sie die Einzugswalze?
 - **Ja**: Legen Sie das Papier richtig ein.
- **Nein**: Arbeitet der Schritt-Motor?
 - Ja: Wechseln Sie das Zahnrad (mit Einwegkupplung) in der Einzugswalzeneinheit.
- Nein: Ist der zweite Papierschacht richtig angeschlossen?
 - Nein: Schließen Sie den zweiten Papierschacht richtig an.
- Ja: Beträgt der Innenwiderstand des Puls-Motors ~ 32 Ohm?
 - Nein: Wechseln Sie den Puls-Motor.
- **Ja**: Wechseln Sie die OLEV-12-Platine.


6. PLATINENLAYOUT

PLATINENLAYOUT

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.


6. Platinenlayout


6.1 Platinenverbindungen




6.2 Platinenlayout und Anschlußbelegungen


6.2.1 Steuerplatine (OL 600ex: LQ5C-PCB, OL 610ex: LQ6C-PCB)








6.2.2 Netzteilplatine




6.2.3 PostScript-Platine (LQ8A, Zubehör, nur OL 610ex)




6.2.4 OLEV-11-Platine (Universaleinzug, Zubehör)

6.2.4.1 Anschlußbelegung




6.2.4.2 Platinenlayout




6.2.5 OLEV-12-Platine (zweiter Papierschacht, Zubehör)

6.2.5.1 Anschlußbelegung



6.2.5.2. Platinenlayout



6.2.4 Anschlußbelegungen

• CN1 Anschlußbelegung Lüftermotor

CN		
1		
2		
3		

Pin Nr.	I/O	Signal	Beschreibung
1	О	FANPOW	Stromversorgung Lüfter
2	С	0V	Masse
3	I	FANALM-N	Lüfteralarm

● CN2 Anschlußbelegung Trommelmotor

	(Γ	N	
Γ		ī			

1	
2	
3	
4	

Pin Nr.	I/O	Signal	Beschreibung
1	О	DMPH1-N	Spule 1-N
2	О	DMPH1-P	Spule 1-P
3	0	DMPH2-N	Spule 2-N
4	О	DMPH2-P	Spule 2-P

Ansteuerungssequenz

		Schritt			
Pin Nr.	Farbe	1	2	3	4
2	Gelb	+	-	-	+
4	Schwarz	+	+	-	-
1	Orange	-	+	+	-
3	Braun	-	_	+	+

Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn, betrachtet von der Ausgangsachse

• CN3 Anschlußbelegung Einzugsmotor

CN
1
2
3
4

Pin Nr.	I/O	Signal	Beschreibung
1	О	RMPH1-N	Spule 1-N
2	О	RMPH1-P	Spule 1-P
3	О	RMPH2-N	Spule 2-N
4	О	RMPH2-P	Spule 2-P

Ansteuerungssequenz

		Schritt			
Pin Nr.	Farbe	1	2	3	4
2	Gelb	+	-	-	+
4	Schwarz	+	+	-	-
1	Orange	-	+	+	-
3	Braun	-	-	+	+

Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn, betrachtet von der Ausgangsachse

● CN4 Anschlußbelegung LED-Zeile

CN	J	Pin Nr.	I/O	Signal	Beschreibung
1		1	С	0V	Masse für LED
	2	2	С	0V	Masse für LED
3		3	О	5V	+5VStromversorgung LED
	4	4	О	5V	+5VStromversorgung LED
5		5	С	0V	Logische Masse
	6	6	О	HDDTO-P	Daten
7		7	О	HDDT1-P	Daten
	8	8	О	HDCLK-P	Takt
9		9	С	HDLD-P	Laden
	10	10	О	STB1-N	Strobe 1
11		11	О	STB2-N	Strobe 2
	12	12	О	STB3-N	Strobe 3
13		13	О	STB4	Strobe 4
	14	14	С	FG	FG

CN5 Anschlußbelegung Bedienfeld

CN	1	Pin Nr.	I/O	Signal	Beschreibung
1		1	O	OPLD-N	Laden
	2	2	С	0V	Logische Masse
3		3	O	OPDTOUT-P	Datenausgabe
	4	4	I	OPDTIN-P	Dateneingabe
5		5	С	5V	+5VStromversorgung
	6	6	О	OPCLK-N	Takt

CN6 Anschlußbelegung Universaleinzug

C	N	Pin Nr.	I/O	Signal	Beschreibung
5	8	1	O	OPTPSIN-N	Papiersensor 1
2	7	2	0	SPTSCLK-N	Takt
1	4	3	С	OPTSDR-N	Daten
3	6	4	I	OPRSDR-N	OPT Sendedaten bereit
		5	С	0VP	Analoge Masse
		6	0	30V	+30VStromversorgung
		7	С	0V	Logische Masse
		8	О	5V	+5VStromversorgung

Anschlußbelegung Netzteilplatine

		Pin No.	Signal	1/0	Description	Din No.	0:1	1400	T
		—		- "	Description	Pin No.	Signal	1/0+	Description
2	1	2	TRSEL1	0	TR control switch	1	SQCR-N	1	Sequence clear signal of serial L/F
4	3	4	THERM-CMP	ı	Heater temperature	3	SCLK-N	1	Clock signal of serial I/F
6	5	6	CVOPN-N	1	Cover open (+30V)	5	PSIN1	ī	Paper sense
8	7	8	DOUT-P	0	Serial data output	7	WRSNS	ı	Reading of paper edge
10	9	10	DIN	1	Serial data input	9	OVL	С	Ground for logic
12	11	12	+5V	1	Logic circuit supply voltage	11	+5V	ı	Logic circuit supplysoltage
14	13	14	+5V	1	Logic circuit supply voltage	13	+5V	ı	Logic circuit supply soltage
16	15	16	OVL	С	Logic ground	15	OVL	С	Logic ground
18	17	18	+30V	1	Motor and fan drive voltage and source voltage for high voltage supply	17	+30V	ı	Motor and fan drive voltage and source voltage for high voltage supply
20	19	20	HEATON-N	0	Heater on	19	TRSEL2	0	TR control switch
22	21	22	-8V	1	RS232C line voltage and PS board supply voltage	21	OVP	С	Power ground
24	23	24	+8V	ı	RS232C line voltage	23	OVP	С	Power ground
26	25	26	TRSEL3	0	TR control switch	25	OVP	С	Power ground

^{• 0:} Out

i: In

C: Common

CN8 Anschlußbelegung Centronics-Schnittstelle

		Pin No.	1/0*	Signal	Description	Pin No.	VO	Signal	Description
1	19	. 1	ı	STROBE-N	Strobe	19	С	SG ,	Ground
2	20	2	С	DATA1-P	Data bit 0	20	С	SG	Ground
3	21	3	С	DATA2-P	Data bit 1	21	С	SG	Ground
4	22	4	С	DATA3-P	Data bit 2	22	С	SG	Ground
5	23	5	С	DATA4-P	Data bit 3	23	С	SG	Ground
6	24	6	С	DATA5-P	Data bit 4	24	С	SG	Ground
7	25	7	С	DATA6-P	Data bit 5	25	С	SG	Ground
8	26	8	С	DATA7-P	Data bit 6	26	С	SG	Ground
9	27	9	С	DATA8-P	Data bit 7	27	С	SG	Ground
10	28	10	0	ACK-N	Acknowledge	28	С	SG	Ground
11	29	11	0	BUSY-P	Busy	29	С	SG	Ground
12	30	12	0	PE-P	paper end	30	С	SG	Ground
13	31	13	0	SEL-P	Select	31	1	IPRIME-N	Input prime
14	32	14	1	AUTOFEED-N	Auto feed	32	0	FAULT-N	Fault
15	33	15		NC		33	С	SG	Ground
16	34	16	С	SG	Ground	34		NC	
17	35	17	С	FG		35	0	HILEVEL	Always kept high
18	36	18	0	P-LOGIC-H	+5V power supply	36	ı	SELIN-N	Select in

CN1 Anschlußbelegung PostScript-Platine (Zubehör)

Pin No. VIO Signal Description Pin No. VIO VIO VIO Pin No. VIO VIO VIO Pin No. VIO VIO Pin No. VIO V							,					
O3	01	1		,	Pin No.	1/0	Signal		Pin No.	1/0	Signal	Description
0.9	U1		41						41	C		
0.5	02	02	 	42				Logic ground	42	C		
05			43			C		Logic ground	43	C		
10	OF.	04		44					44	0		
OF OF OF OF OF OF OF OF	05		45			L			45	0		
O7	07	06		46				Logic ground	46	0		
OB			47						47	1		
10 10 50 10 10 10 10 10	<u> </u>	- 08		48					48	0		
10	09		49					I/O select 0	49	O		
11		10		50					50			TIOM SCIECUS
12 52 12 NC SCSREO-P SCC receive request 53 NC		- 10	51			0		ROM select 4	51	0		Ol 610e only Ol 600e: NC
13	- 40	12		52					52	ō		
14	13		53					SCC receive request	53	<u> </u>		Heset Signal
15		14		54		_	SCRREO-P	SCC send request		0		Address hit 22
16	15		55			_		Address bit 8				***************************************
17		16		56				Address bit 6				
18	1/		57				A04-P	Address bit 4				
19		18		58		0	A02-P	Address bit 2				
20	19		59			0	A00-P/ORE-N	OR write enable				
21		20		60		0	A20-P	Address bit 20				
22 62 22 0 DCAS1-N DCAS1 62 0 RD-N RD-N	21		61			0	A17-P	Address bit 17				
23		22		62		0	DCAS1-N	DCAS1				
24	23		63			0	A18-P	Address bit 18				
25		24		64		0	A15-P	Address bit 15				
26	25		65			0	A13-P	Address bit 13				
27 67 68 28 68 68 28 0 A09-P Address bit 11 67 0 A10-P Address bit 10 28 0 A09-P Address bit 9 68 0 WR-N WR-N WR-N 29 0 DRAS2-N DRAM select 2 69 0 DRAS3-N DRAM select 3 30 71 30 C DRAM-N DRAM select 4 70 0 DRAS3-N DRAM select 5 31 C D07-P Data bit 7 71 C D06-P Data bit 6 32 C D05-P D05-P Data bit 5 72 C D04-P Data bit 6 33 C D02-P D02-P Data bit 2 73 C D03-P Data bit 3 34 C D00-P D00-P Data bit 2 73 C D03-P Data bit 3 35 75 36 C DV Logic ground 75 0 45V 45V power supply 36 C D14-P Data bit 14 76 C D15-P Data bit 15 75 Data bit 15 Data bit 1		26		66	26	0	+5V					
28	27		67			0	A11-P					
29 69 29 0 DRAS2-N DRAM select 2 69 0 DRAS3-N DRAM select 3		28		68	28	0	A09-P			_		
30	29		69		29	0	DRAS2-N					
31		30		70	30	С	DRAN4-N					
32 72 32 C D05-P D05-P Data bit 5 72 C D04-P Data bit 4	31		71		31	С	D07-P					
33 73 34 74 34 C D02-P D02-P Data bit 2 73 C D03-P Data bit 3	1	32		72	32	С	D05-P	D05-P Data bit 5				
34	33		73		33	С	D02-P					
35 75 35 C OV Logic ground 75 O +5V +5V power supply		34		74	34	С	D00-P					
36	35		75		35							
37 77 37 C D12-P Data bit 12 77 C D13-P Data bit 13		36		76	36							+5V power supply
38 78 38 C D11-P Data bit 11 78 C D13-P Data bit 13 39 79 39 C D09-P Data bit 9 79 C D08-P Data bit 8	37		77		37							
39 79 39 C D09-P Data bit 9 79 C D08-P Data bit 8		38		78								
40 80 40 MC	39		79									
80 C UV Logic ground		40		80		-		Date UIL 3				
									80	Ü	UV	Logic ground

• Anschlußbelegung LocalTalk (Zubehör)


		Pin I
5	8	1
2	7	2
1	4	3
3	6	4
		5

Pin Nr.	I/O	Signal	Beschreibung						
1	NC	NC							
2	I	SYNC	nicht verwendet						
3	0	TXD-	Datedaten -						
4	С	SG	Signal Masse						
5	I	RXD-	Empfangsdaten -						
6	0	TXD+	Sendedaten +						
7	NC	NC							
8	I	RXD+	Empfangsdaten +						

Anschlußbelegung auf der PostScript-Platine (Zubehör)

	Description	Logic ground	Logic Ground	EEPROM data	EEPROM clock	EEPROM 1 select	+5V power input	Interrupt request 2	VO select 1	ROMSRAM select 3			Cold reset			Address bit 7	Address bit 5	Address hit 3	Address bit 1	Aridrace hit 21	Address hit 19	DCASO	BD-N	Address bit 16	Address bit 14		Address bit 12	Address bit 10	WR-N	DRAM select 3	DRAM select 5	Data bit 6	Data bit 4	Data bit 3	Data bit 1	+5V Dower input	Data bit 15	Data bit 13	Data his 10	Data bit 8	> man
	Signal	8	8	SSTXD-P	EEPHWCLK-P	EEPRINCS1-P	+5V	INT2-N	IOS1-N	CS3-N	Ş	NC	CLRST-N	Ş	S	A07-P	A05-P	A03-P	A01-P	A21.P	A19-P	DCAS0-N	PD-N	A16-P	A14-P	0	A12-P	A10-P	WR-N	DRAS3-N	DRAS5-N	D06-P	D04-P	D03-P	D01-P	+5V	D15-P	D13-P	D10-P	D08-P	NC
	<u></u>	2)	راد	- -	- -	-	-	0	-	-			_			_	-	_	-	_	_	_	_	-	-	ပ	-	-	-	-	-	ပ	ပ	ပ	ပ	- 1	ပ	ပ	ပ	ပ	
	FIE NO.	4 5	36	2	\$.	000	9!	4/	48	49	20	51	52	53	54	55	26	57	28	29	90	61	62	63	64	65	99	67	88	69	70	71	72	73	74	75	9/	77	78	79	80
Description	-8V power input	Analog oroginal	Locic ground			Logic groupd	Logic Ground	tribution of the state of	Month request 1	VO Select 0	HOWSHAM select 2		Cata read	SCC receive request	SCC send request	Address bit 8	Address bit 6	Address bit 4	Address bit 2	Address bit 0	Address bit 20	Address bit 17	DCASI	Address bit 18	Address bit 15	Address bit 13	Tudin Jawod VC+	Address of 11	COAM STORY	DDAM select 2	Data Nit 7	250 250	Oata Milo	Data Dit A	Data Dr. U	Logic ground	Data bit 14	Data bit 12	Data bit 11	Data bit 9	
I/O Signal	-8 ₋	C 0VP	H	SC	SC	ر د د د	H	t	t	N-020	N-SC-I		\dagger	\dagger	t	A00-P	A00-F	AC4-P	AOC-P	AW-P/OHE-N	AZO-P	A1/-P	NCASI-N	A 16-P	A13-P	7-517 1-217	A11.P	A/O.D	DBAS2.N	DRANA.N	C D07-P	t	t	t	t	\dagger	†	†	†	†	SC
Pin No.	01	. 02	03	8	90	98	-02	8	8	Į.	=		+	2	4	2 4	2,	9	0 0	2 8	200	200	23	24	25	26	27	28	29	99		L	33		35		200		+	2	2
	_	8		8	_ 	98		8	<u> </u>	6]	5]	<u> </u>	<u>_</u>	۳	<u>-</u>]	٥	_]	[8	<u> </u>	[8	<u>_</u>	Ļ	_]	8	<u> </u> 	[_	<u>ا</u> ا	L			- 	Ľ	_]	L]]	T L	ļ	T T	J
	ō	\dashv	8	\dashv	8	\dashv	20	_	8	┝	=	+	13	╀	5	╁	-	+	9	+	1 2	┿	23	2	25	28	27	28	82	೫	31	32	33	ਲ	38	8	3 2	8	§ 	8	
•		42		4		9		48		8	H	33		25	┢	95	╁	2	╁	8	+	8	╆	2	t	8	┢	88	H	20	H	72		74	ľ	78	╁	78	+	g S	
	4		₹		2		47		49		21		ន		28		25		83		9		8		88		29		8	Н	71		73		75	┝	1	╁	2	╁	J

6.3 Widerstände



Zwischen Pin 1 und 2: 56,8 Ohm Zwischen Pin 1 und 3: 1,3 Ohm Zwischen Pin 5 und 6: 1,2 Ohm Sekundärseitig: Primärseitig: Red o1 Secondary side 0000000000000 Transformator

Lüfter

PLATINENLAYOUT

6.4 Jumper-Einstellungen

6.4.1 Steuerplatine (OL 600ex: LQ5C-PCB, OL 610ex: LQ6C-PCB)

Jumper	Einstellung	Beschreibung
SP2 3		+5V liegen an Pin 18 der Centronics-Schnittstelle
	1	Keine +5V an Pin 18 der Centronics-Schnittstelle

PLATINENLAYOUT


Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

7. ERSATZTEILLISTE

ERSATZTEILLISTE

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

ZEICHNUNG 1: LOWER BASE UNIT



ERSATZTEILLISTE


LISTE 1: LOWER BASE UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	HOPPING ROLLER SHAFT	3PA4083-6019G1
2	BEARING	4PP4083-6022P2
3	ONE-WAY CLUTCH GEAR	4PB4083-6024P1
4	RESIST ROLLER	3PB4083-6030P1
5	BEARING (RESIST)	4PP4083-6031P1
6-1	TRANSFER ROLLER A	3YB4083-7640P3
6-2	BEARING C	3PP4083-6289P1
6-3	TR GEAR A	3PP4083-6290P1
8	BACK-UP ROLLER	3PB4083-6064P2
9	BIAS SPRING B	4PP4083-7620P1
10	BACK-UP ROLLER BUSHING	4PP4083-6052P1
11	RESET LEVER L	3PP4083-6053P1
12	RESET LEVER R	3PP4083-6054P1
13	SWITCH ARM	4PP4083-6058P1
14	RESET SPRING	4PP4083-6057P1
15	IDLE GEAR	4PP4083-6080P1
16	IDLE GEAR	4PP4083-6081P1
17	SENSOR PLATE (INLET)	4PP4083-6083P1
18	SENSOR PLATE (OUTLET)	4PA4083-6025G1
19	TONER SENSOR (ADHESION)	4PP4083-6086G1
20	DISELECTRIFICATION BAR	4PB4083-3182P3
21-1	PULSE MOTOR A	4PB4076-6150P1
21-2	PULSE MOTOR B	4PB4076-6151P1
22-1	IDLE GEAR D	3PP4076-6145P1
22-2	IDLE GEAR E	3PP4076-6146P1
23	REDUCTION GEAR C	3PP4076-6147P1
24	FUSING UNIT ASSY, 120V	2YX4083-6100G5
24	FUSING UNIT ASSY, 230V	2YX4083-6100G6
25	EJECT ROLLER ASSY	2PA4083-6120G2
26	MANUAL FEED GUIDE ASSY	2PA4083-6130G1
27	STACKER COVER ASSY	2PA4083-6160G4
27A	STACKER COVER HOLDER KNOB	3PP4083-6163P1
28	IMAGE DRUM CARTRIDGE	OPTION
29	TONER CARTRIDGE	OPTION
30	LED HEAD	3YX4083-6245G3
31	LOWER BASE	2PP4083-6801G2
32	DUMPER ARM (CAULKING)	4PP4083-6191G1

ERSATZTEILLISTE

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
33	DUMPER	4PB4083-6197P1
34	FLEXIBLE CABLE (LED HEAD)	4YX4121-1025G2
35	WASHER B	4PP4120-1209P1
36	WASHER C	4PP4120-1210P1

ZEICHNUNG 2: UPPER COVER UNIT




ERSATZTEILLISTE

LISTE 2: UPPER COVER UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1-1	UPPER COVER	2PP4083-6808G1	600ex
1-2	UPPER COVER	2PP4083-6808G2	610ex
1-3	UPPER COVER ASSY	2PA4094-7812G5	
2	STACKER	1PP4094-7814P1	
3	STACKER CLAMP	3PP4094-7816P1	
4	GUIDE WIRE	4PB3517-1567P1	
5	LEAF SPRING	3PP3517-1601P1	
6	LENS COVER	2PP4128-1171P1	
7	LENS FRAME	3PP4128-1172P1	
8-5	LOGO FRAME	1PP4128-1246P3	600ex
8-7	OP. PANEL ASSY	2YX4083-6170G32	610ex

ZEICHNUNG 3: BASE UNIT




ERSATZTEILLISTE

LISTE 3: BASE UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	BASE PLATE	2PP4083-6809G1	
2	CASSETTE GUIDE, L	3PP4083-6802G1	
3	CASSETTE GUIDE, R	3PP4083-6803G1	
4	EJECT SPRING	4PP4083-6152P1	
5	SENSOR PLATE (PAPER SUPPLY)	4PP4083-6082P1	
6	INSULATOR	3PB4083-6144P1	
7	LQ5C PCB (MAIN CONTROL PCB)	4YA4046-1670G12	600ex
	LQ6C PCB (MAIN CONTROL PCB)	4YA4046-1671G11	610ex
8	POWER SUPPLY 120V	4YA4049-7101G1	
8	POWER SUPPLY 230V	4YA4049-7101G2	
9	TRANSFORMER 120V	4YB4049-7032P3	
9	TRANSFORMER 230V	4YB4049-7033P3	
10	FAN MOTOR	4PB4076-6152P1	
11	CONTACT ASSY	3PA4083-6090G1	
13	CASSETTE DETECTRON LEVER	3PP4083-6154P1	
14	PAPER CASSETTE	4YA4083-6260G3	
15	SUPPORT SPRING	4PP4083-6153P1	
16	INLET HOLDER	4PP4083-6145P1	
18	GROUND PLATE	4PP4083-6137P1	
19	LQME-PCB (RAM BOARD)	4YA4121-1058G11	
20	SUMI CARD ASSY (OP. PANEL)	4YX4121-1035G2	
21	LQ8A PCB (PS CONTROL)	4YA4046-1672G11	
22	SEPARATOR ASSY	3PP4083-5663G1	

ZEICHNUNG 4: 2ND PAPERTRAY




ERSATZTEILLISTE

LISTE 4: 2ND PAPERTRAY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	HOPPING ROLLER SHAFT ASSY	3PA4083-6019G1
2	ONE-WAY CLUTCH GEAR	4PB4083-6024P1
3	STEPPING MOTOR	4PB4083-6075P1
4	OLEV-2 PCB	4YA4121-1014G12
5	UNIVERSAL CASSETTE	1PA4083-5640G1
6	CONNECTOR CABLE	3YS4011-3140P1
7	TAPPING SCREW	4PB4083-5670P2
8	S-TIGHT TAPPING SCREW	4PB4013-3100P6
9	MOTOR BRACKET	3PP4083-5617G1
10	IDLE GEAR	4PP4083-5622P1
11	IDLE GEAR (C)	4PP4083-2280P1
12	PAPER END SENSOR LEVER	2PP4083-5636P1
13	BEARING	4PP4083-6022P2
14	HOPPING ROLLER FRAME	1PP4083-5605P1
15	SPRING	4PB4083-5665P1
16	SEPARATION FRAME ASSY	3PP4083-5663G1
17	SEPARATION SPRING	4PP4083-6209P1
18	ANTI VIBRATION SPRING	4PP4083-6228P1

ZEICHNUNG 5: 2ND PAPERTRAY DETAIL A




ERSATZTEILLISTE

LISTE 5: 2ND PAPERTRAY DETAIL A

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	
1	REAR SUPPORT FRAME	1PP4083-5637P1	
2	TAPPING SCREW	4PB4083-5670P2	
3	RIGHT SIDE FRAME	1PP4083-5611P1	
4	SENSOR LEVER	3PP4083-5615P1	
5	SLIDE CAM (R)	3PP4083-5613P1	
6	CASSETTE SENSOR LEVER	4PP4083-5655P1	
7	E-RING	RE2-SK	
8	E-RING	RE5-SK	
9	LOCK ARM	4PP4083-5623G1	
10	SUPPORT SPRING (R)	4PB4083-5660P1	
11	PLATE UP LEVER (R)	4PP4083-5612G1	
12	E-RING	RE7-SK	
13	SHEET GUIDE (U)	1PP4083-5653P1	
14	PLATE UP SPRING	4PB4083-5614P1	
15	SUPPORT SPRING (L)	4PB4083-5661P1	
16	SLIDE CAM (L)	3PP4083-5633P1	
17	PLATE UP LEVER (L)	4PP4083-5632G1	
18	LEFT SIDE FRAME	1PP4083-5631P1	
19	SHEET GUIDE (L)	1PP4083-5654P1	
20	LOCK LEVER	1PP4083-5606P1	
21	FRONT COVER	1PP4083-5603P1	
22	BIAS ROLLER	4PP4083-5609P1	
23	BIAS SPRING	4PP4083-5608P1	

ZEICHNUNG 6: MULTI FEEDER (UNIVERSALEINZUG)




LISTE 6: MULTI FEEDER


NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	ROLLER A	3PB4083-5514P1
2	PLANET GEAR	4PP4083-5520P1
3	LINK	3PP4083-5540P1
4	SEPARATOR	4PP4083-5544G1
5	STEPPING MOTOR	4PB4083-6075P1
6	OLEV PCB	4YA4121-1014G11
7	CONNECTOR CABLE	3YS4011-3141P1
8	ROLLER B	3PB4083-5524P1
9	SEPARATOR ASSY (ENTHÄLT NR. 4)	3PA4083-5549G1


8. SCHALTBILDER


SCHALTBILDER


Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

































































∢		1				Ω				<u> </u>			O								1			1			ш							ш			1				<u>.</u> 0			1			
																																															4/4
																																														LQME-PCB Rev. 2	Option RAM
																																														⊠ Ø	Optic
	Location	033F	033G	033F	033B	033C	038D	033D	038D	033B	033B	033F	038E	033C	0330	0336	0330	0335	033F	033F	033F	033E	033E	033E	033G	033D	033D	033D	033E	038D	038D	0380															
	Signal	DRAS1-N	CLRST-N	DRAS0-N	A22-P	A07-P	A05-P	A03-P	A01-P	A21-P	A19-P	DCASO-N	KD-N	A16-P	A14-P	00 743 B	A10-P	N-S/N	UNK-IN DRAS3-N	DRASS-N	D06-P	D04-P	D03-P	D01-P	20	D15-P	D13-P	D10-P	D08-P	۸ °:	S S	2															
	Pi	51	52	53	3 5 1	55	56	27	28	59	o 8	61	29 8	B 2	4 t	ç	29	5 %	8 8	60 E	2. 12	: 22	73	74	75	92	77	78	62	80	84	70															
	Location	033H	033G	033D)33F	033F	038D	033G	038C	033G	033F	033G	0380	0380	0380	0330	0330	033D	33D	033B	033C	033F	033B	033C	033C	033G	033C	033C)33F	033F	033E	033E	033E	033G	033D	033D	033D	033E)38D	033H 038D	030B	039B	039B	033G	038C	0335 033F	038C
Main 5P0800															z-				2.																				OPICNI-N			4-P					
Connector : 80M-To-Main PART No. : 224A3515P0800 PART Symbol : CN1	Signal	·8	8	8	N-080	CS1-N	S 8	8	NT1-N	N-080I	CS2-N	d-INDS	DRDY-N	SCS.	SCRRE	A08-P	A04-P	402-P	4004	A20-P	A17-P	DCAS1-N	A18-P	A15-P	A13-P	20	A11-P	A09-P	DRAS2-N	DRAS4-N	D07-P	T-600	D00-P	00	D14-P	D12-P	D11-P	D09-P	i d	3 3	SSTXD-P	EEPF	EEPF	20	INT2-N	N-ISO	BREQ-N
Connector PART No. PART Syml	Pin	-	2	က	4 1	ഗ	9 1	_	80	o :	0 ;	Ε 9	12	13	4 .	15	2 2	- 4	5 6	20	2 53	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	04	L 4 L	42	5 4 4 4	45	46	47	0 4	20

